@CROシリーズ

ACR0741-00

スタートアップガイド

① 中部電機株式会社

1. 概要.		. 1
1.1.	動作環境	. 1
1.2.	アプリケーション	. 1
2. イン	ストール手順の概要	. 2
3. イン	ストール手順	. 3
3.1.	コンパイラのインストール	. 3
3.1.	1. インストール時における注意事項	. 3
3.2.	サポートソフトウェアのインストール	. 3
3.3.	デバイスドライバのインストール	. 3
3.4.	@CROボード実装	. 3
3.5.	PC接続	. 4
3.6.	@CROボード動作確認	. 9
3.7.	エラーについて	10
4. イン	ストール後のフォルダ構造	11

1. 概要

本書は、ACRO741-00をはじめてご利用いただく際、ACRO741-00の導入から動作確認までの作業を容易に進めるための案内役をするものです。

ACRO741-00の導入には、専用のコンパイラ、ボード付属のツール類、ライブラリ等のインスト ールや、ボードの動作確認等の作業が必要になります。本書では、その全てについて、順を追って説明し ています。

- 1.1. 動作環境
 - 1. OS : Windows XP (SP2, SP3) / Windows Vista(32bit) / Windows 7(32bit)
 - 2. メモリ: XP:256MB以上、Vista:512MB以上、7:1GB以上
 - 3. 必要ディスクサイズ: 10MB
 - 4. ホスト通信: USB1.1以上(推奨2.0)
- 1.2. アプリケーション
 - 1. コンパイラ: FreeScale 社製 CodeWarrior V8.5 以上

2. インストール手順の概要

ACRO741-00の導入に必要な作業は以下の通りです。



3. インストール手順

3.1. コンパイラのインストール

FreeScale 社製 Code Warrior をインストールしてください。

- 3.1.1. インストール時における注意事項
 - 1) インストールの際フォルダ名に空白を含むと、MATLAB 対応ライブラリ(弊社製)のビルド時 にエラーとなりますので、名称に空白を含まないフォルダ~インストールしてください。
 - (例) <誤> "c:¥Program Files¥Metrowerks¥CodeWarrior PwerPC comm. V8.5" <正> "c:¥Metrowerks¥CodeWarriorPowerPCcomm"

3.2. サポートソフトウェアのインストール

ここでは、@CROボード付属のサポートソフトウェアをインストールします。

- 1) CD-ROMドライブに、ボード付属の"@CROシリーズサポートソフト"ディスクを挿入します。
- 自動でセットアッププログラムが起動します。
 (自動起動しない場合は、CD-ROM内 setup.exe を起動してください。)
- 3) セットアッププログラムが起動されたら、セットアッププログラムの指示に従ってセットアップ を完了します。

3.3. デバイスドライバのインストール (Ver1.01.00 以降)

次に、USB デバイスドライバをインストールします。

- 1) インストールフォルダ¥Driver¥Setup.exe をダブルクリックし実行してください。
- 2) ガイドに従ってインストールします。

3.4. @CROボード実装

次に、@CROボードを実装します。

- 1) ACRO741-00のDSWを設定します。("ACRO741-00 ハードウェアマニュア ル"参照)
- 2) ACRO741-00をセットします。I/Oボードも必要に応じてセットしてください。実装形態(PC内部に実装時はPCの電源、拡張ラックに実装時は拡張ラックの電源)にあわせて電源を OFFにして作業をしてください。

〔注〕ACRO741-00とI/Oボードは専用ケーブルにて接続してください。

3) PC又は拡張ラックの電源をONします。通信形態によりドライバのインストール要求があります ので、インストールしてください。(3.5. PC接続 参照)

3.5. PC接続

@CRO741の電源 ON にし、USB ケーブルをホスト(PC)と接続すると下記のようなデバイスドラ イバインストールガイドが表示されますので、サポートソフトインストールにコピーされているドライバ を使用してインストールしてください。ドライバは、"Windows システムフォルダ¥system32¥drivers" にAP74XUSB.sys がコピーされています。

なお、"3.3. デバイスドライバのインストール"にて予めドライバがインストールされている場合 は、インストールガイドなしでドライバが自動インストールされます。

- 【Windows 7】 ※ を選択し進めてください。
 - 1. スタート→デバイスとプリンタを選択してください。
 - 2. "@CR074xUSB"を選択しダブルクリックしてください。

○ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(スとプリンターの検索
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)	
デバイスの追加 プリンターの追加 トラブルシューティング	E • 0
	^ _
Fax Microsoft XPS	_
Writer	
★ 未指定 (1)	
カテゴリ: 不明 分野ゴリ: 不明 対戦: トラブルシューティングポン要アオ	
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
$\overline{\langle}$	
\sim	
🔰 @CRO74x USBのプロパティ	×
全般 ハードウェア	
デバイスの機能	
名前	種類
Ima@CR074× USB	ほかのデバイス
デバイスの機能の概要	
製造元:不明	
場所: Port_#0004.Hub_#0008 デバイフの評能: このデバイフのドライバーポインフト・サイヤ	17()+++4. (7-8
	ICCIAENO LITE
	プロパティ(R)
OK 740	ンセル 適用(A)
*	

	0000000000	
全般ド	ライバー 詳細	
1	@CRO74× USB	
	デバイスの種類	ほかのデバイス
	製造元	不明
	場所:	Port_#0004.Hub_#0008
- デバイス - デバイス	いい大態 バイスのドライバーがイ	ンストールされていません。(コード 28)
デバイ	ス情報セットまたは要認	素に選択されたドライバーがありません。
このデ.	バイス用のドライバーを	を検索するには、「ドライバーの更新」をクリックしてくだ
CU.0		~
		ドライバーの更新(U)
	設定の変更	
		OK キャンセル
		\square
CRO74x US	SBのプロパティ	~
全般 ドライ	イバー 詳細	
1	@CRO74x USB	
	デバイスの種類	ほかのデバイス
	製造元: 場所:	不明 Port #0004.Hub #0008
ーデバイスの	D状態	
ミのデバ	イスのドライバーがイン	ンストールされていません。(コード 28)
デバイス	、情報セットまたは要素	気に選択されたドライバーがありません。
このデバ さい。	イス用のドライバーを	検索するには、「ドライバーの更新] をクリックしてくだ
		ドライバーの更新(U)
		<u>OK</u> キャンセル
		<u>OK</u> キャンセル
		<u>ОК</u> ¥руди
		<u>ОК</u> ¥#У±21
	- 11 ho-70 #	<u>ОК +тури</u>
) <u>(</u>	(- ソフトウェアの更新	<u>のK</u> キャンセル 「 ・ @CR074x USB
) [] F341 105303	 ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト 	<u>OK</u> キャンセル ・②CR074x USB
ربر المحمد على (المروح محمد المروح محمد الم المروح محمد المروح محمد الم	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	OK キャンセル ・ ・ <
) [] ۲۰۶-۲٫۱ ۲۰۶-۲٫۵ ۲۰۶-۲٫۵ ۲۰۶-۲٫۵ ۲۰۶۰ ۲۰۶۰	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- から検索します。ただし ションタナ・ローン()	OK キャンセル C CR074x USB ・ウェアを検索しますか? 最新版を自動検索します(5) (パーソフトウェアをコンピューターとインター、 い、デパイスのインストール設定でこの機能を無効 ・デービキャンドーの と、デパイスのインストール のまでこの機能を無効 ・
) 1 ドライバ どのようない + ドラ- このラ ネット にする	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- から検索します。ただし よう設定した場合は、8	OK キャンセル C C C C C C C C C C C C C C C C C C
۲۹۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- がら検索します。ただし ちよう設定した場合は、を ビューターを参照して1	OK キャンセル ・<
 ۲۵-۲۰۱ ۲۵-۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー、ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- から検索します。ただし よう設定した場合は、オ ビューターを参照して「 イバー ソフトウェアを手	OK キャンセル
کریک کریک کریک کریک کریک الج الج الج الج الج الج الک کریک ال	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- から検索します。ただし よう設定した場合は、8 	OK キャンセル CCR074x USB ウェアを検索しますか? 最新版を自動検索します(S) パ(トッフトウェアを検索します(S) ドライパ(トッフトウェアを検索します(R) ドライパ(トッフトウェアを検索します(R) シーンストールします。
-54 ((\$65203 705 705 705 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- ジントウを壊します。ただし ちよう設定した場合は、& ビューターを参照してト イバー ソフトウェアを手	OK キャンセル ・ウェアを検索しますの? ・ 最新版を自動検索します(S) パトーソフトウェアを立いビューターとインター、 リテリイズのインストール規定でごの機能を無効 実知行われません。 ・ ドライパ(- ソフトウェアを検索します(R) 動で検索してインストールします。 ト
E ドライバ Zのような デラ- Cの ズネット に てする ・ ニンと ドライ	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの から検索します。ただし よう設定した書合は、ま よう設定した書合は、ま ピューターを参照して「 イバー ソフトウェアを手	OK キャンセル ・ウェアを検索しますか? ・ウェアを検索します(S) パ(- ソフトウェアを検索します(S) パ(- ソフトウェアを検索します(R)) ドライバ(- ソフトウェアを検索します(R)) 都で検索してインストールします。
) ① ドライバ どのようなり キレライ このう ネット にでする このう ネット にでする この テライ	(- ソフトウェアの更新 方法でドライバー ソフト イバー ソフトウェアの デバイス用の最新のドラ- ジンクは素します。ただに ちょう没定した場合は、* ビューターを参照して「 イバー ソフトウェアを手	







[Windows XP、Windows Vista]



ドライバが検出されないエラーが表示された場合は、"Windows システムフォルタ^{}¥system32¥drivers"を指定してください。













3.6. @CROボード動作確認

次に、@CROボードの動作確認をします。3.2でインストールした "ACRO741-00ユー ティリティ"にて動作確認をしてください。

1) 「スタート」→「すべてのプログラム」→「@CRO74X Support Soft Ver.xx.xx」→「@CRO74X ユーティリティ」を選択して、ソフトを起動してください。「操作」→「メモリの表示」を選択し、メ モリ内容の表示をします。"図1ユーティリティ"のように何らかのデータが表示されれば動作確 認OKです。

図 1 エラーダイアログ

12 末*ート* 0 - @CR074x Utility			
ファイル(E) 表示(V) ウィントウ(W) ヘルプ	(H)		
🗨 🔚 🗱 📽 👄 📼 🏢 🖩	🖩 🕸 📭 🔁 🗖 🚺	1 🚍 💡 💖	
<mark>늘</mark> @CRO74×接続一覧			
□ 愚 ホスト === ホ ^{<} −ト℃:停止中			
i≣ ホ *−ト* 0			
Address : +0 00000000 : B302EFA 00000020 : A5EB73E 00000040 : 7AEBDC5 00000060 : DE18EEA 00000080 : A0F3733 000000A0 : 74AE557 000000C0 : 748FBED 000000C0 : 6386718 00000100 : 3CF8FF5	+4 3 B4531CC3 9(2 E63B82E7 E9 D E6FB68EE 83 B BE63FC92 B1 F C085A49C 36 A 5E7DB35A 11 B F45F9C56 B3 E F45F9C56 B3 E 4ECCA36D 53 1 67D58512 D1	+8 + 073264D F945 59F47A3 B58C 7959573 C14D B1D1EE1 65FE 8910DF2 B9D3 BBEEA96 BD58 3FD7F0B 4625 73F1D4A B4CD FEC9B97 6F83	C +1(F4A0 EEE99E 89A1 OCBOBI B3BE 8AFBEE 5BEB 637FDE BC6F BF48EI EFA9 1336D7 72A7 DE6FDI 6E5B 9EEAC(ACD6 E3495E
00000120 : 5A47692	F A395BC8F EI	FD3F7F9 0918	87F1 7CFAF:
ヘルフ℃を表示するには [F1] を押してください。			NUM

3.7. エラーについて

前回実行時のエラー等で異常終了をすると、以下の"図2エラーダイアログ"が表示されます。この場合は、「スタート」→「すべてのプログラム」→「@CRO Support Soft Ver.xx.xx.xx」→「@CRO74X リジューム」を実行してください。実行が完了すると"図3リジューム完了ダイアログ"が表示されますので、Enter キーを押して終了してください。リジュームにて復旧しない場合は、一度@CROボードの電源をOFF にしてください。



図 2 エラーダイアログ

図 3 リジューム完了ダイアログ



4) ユーティリティにて、動作確認の NG の場合は "Can Not read from @CRO74x memory "等エ ラー表示がされます。その際は、@CRO ボードの DSW、USB 接続等の確認をお願いします。("A CRO741-00 ハードウェアマニュアル"参照)

4. インストール後のフォルダ構造



C:\#Windows\#System32\#drivers(システムフォルダ\#drivers)

AP74xUSB.sys	デバイスドライバ
AP74xUSB.inf	デバイスドライバインストール用ファイル

【 改 訂 履 歴 】

改訂番号	改訂日付	改訂 内容
初版	2010.5.24	初版
2版	2011.08.05	デバイスドライバインストール追加

 ・本製品及び本マニュアルの内容は製品の改良のため予告無しに 変更される事がありますのでご了承下さい。
 ・本製品及び本マニュアルの内容は著作権法により保護されています。 許可なく複製する事はできません。

ACRO741-00 スタートアップガイド

中部電機株式会社

〒440-0004 愛知県豊橋市忠興3丁目2-8 TEL <0532>61-9566 FAX <0532>63-1081 URL∶http://www.chubu-el.co.jp E-mail∶csg@chubu-el.co.jp

2010.05	第1版
2011.08	第2版

@CROシリーズ

ACR0741-00

ハードウェアユーザーズ・マニュアル

① 中部電機株式会社

1. 仕様	1
1.1. 標準仕様	1
1.2. 拡張 I /O	2
1.3. その他	2
2. ハードウェア	3
2.1. ディップスイッチとショートピンの初期設定	3
2.2. コネクタ、ディップスイッチの配置	5
2.3. 入出力信号の接続例	6
2.3.1. パラレル入力(TTLレベル)	6
2.3.2. パラレル出力(TTLレベル)	6
2.3.3. PWM (TTLレベル出力)	6
2.3.4. カウンタ A, B, Z相 (RS422レベル入力)	6
2.3.5. カウンタ 外部入力指定ビット (TTLレベル入力)	7
2.3.6. 高速用CAN	7
2.3.7. 低速用CAN	7
3. ホストパソコンと本ボードへの接続	8
3.1. USB接続	8
 メモリマップ 	8
4.1. メモリサイズ	8
4.2. メモリーマップ	9
4.3. 標準メモリー	10
4.4. ユーザー用BOOT ROM	10
4.5. レジスタ	10
4.5.1. 制御レジスタ (アドレス 8F000008h)	10
4.5.2. 機種コードレジスタ (アドレス 8F00000Ch)	12
4.6. 割り込み	12
4.7. ソフトリセット	. 13
4.8. ウォッチドックリセット	13
4.9. 拡張バス	. 13
4.9.1. ドータボード	. 14
4.9.2. 拡張 I /Oボード	. 15
5. 動作設定に関するスイッチの設定	. 17
5.1. ボード番号、モード設定 DSW1	17
5.1.1. ボード番号の設定	18
5.1.2. ホスト接続	18
5.1.3. 起動動作モード	. 18
5.2. ユーザーROM書き込み設定 DSW2	. 19
5.3. ハードリセット SW1	. 19
6. 標準実装 I / O	. 20
6.1. 精度と機能	. 20
6.2. PIO 入力と出力	21
6.2.1. PIO 8bit入力	21
6.2.2. PIO 8bit出力	21

	6.2.3.	PIOのメモリマップ	21
6	.3. P	WM	22
	6.3.1.	3相モードと単相モード	22
	6.3.2.	出力波形	23
	6.3.3.	同期パルス出力	26
	6.3.4.	設定データの反映タイミング	26
	6.3.5.	初期設定	27
	6.3.6.	PWMのメモリマップと制御レジスタ	29
6	.4. 力	ウンタ	36
	6.4.1.	カウンタのアップ・ダウン	36
	6.4.2.	カウンタの逓倍	36
	6.4.3.	カウンタリセット	37
	6.4.4.	初期設定	38
	6.4.5.	カウンターのメモリマップと制御レジスタ	40
7.	通信ポー	-	44
7	.1. U	SB通信	44
7	.2. C	AN通信	44
7	.3. R	S 2 3 2 C 通信	44
0			\ .
8.	ホストコ	コンピュータより本ホードを分離して動作させる方法(スタンドアロン機能) 45
9.	Metr	owerks社製 CodeWarrior JTAG使用	45
1 (). コネクタ	のピン配列とピン配置	46
1	0.1.	標準実装 I /O入出力コネクタ(CN12)のピン配列とピン配置	46
1	0.2.	CANコネクタ (CN13) のピン配置とピン配置	47
1	0.3.	RS232Cコネクタ(CN14)のピン配置とピン配置	47
			10
Ι.	L. 你何品.		48

X	目	次
		~ ~ ~

义	2-1	ディップスイッチの出荷時設定	3
义	2-2	出荷時のショートピンの設定	4
义	2-3	配置図	5
义	2-4	パラレル入力回路	6
义	2-5	パラレル出力回路	6
义	2-6	PWM出力回路	6
义	2-7	カウンタ入力回路	6
义	2-8	外部指定入力	7
义	2-9	高速用CAN 終端抵抗	7
义	2 - 10	低速用CAN 終端抵抗	7
义	5-1	DSW1の設定	17
义	5-2	DSW2の設定	19
义	6-1	3相PWM出力の回路構成	22
义	6-2	単相 P W M 出力の回路構成	22
义	6-3	PWM出力波形 フルブリッジの正出力	23
义	6-4	PWM出力波形 フルブリッジの逆出力	24
义	6-5	PWM出力波形 ハーフブリッジの正出力	24
义	6-6	PWM出力波形 ハーフブリッジの逆出力	25
义	6-7	同期パルス出力波形	26
义	6-8	Duty・レジスタ	31
义	6-9	同期パルス出力・レジスタ	33
义	6-10	AB相入力とカウントの関係	36
义	6-11	カウンタの逓倍	36
义	6-12	ABΖ相のカウンタリセット条件	37
义	1 0-1	L CN12のコネクターを挿入方向からみた図	46
义	10-2	2 CN13のコネクターを挿入方向からみた図	47
义	10-3	3 CN14のコネクターを挿入方向からみた図	47

表 目 次

表	4-1	メモリサイズ	8
表	4-2	CPU (PPC) から見たメモリマップ	9
表	4-3	8F000008 bit割付	10
表	4-4	ボード番号	11
表	4-5	機種コード	12
表	4-6	割り込み受付	12
表	4 - 7	拡張バス(8240 0000h~83FF FFFFh)割付アドレス	13
表	4-8	CN10のピン配置	14
表	4-9	PPCと拡張 I / Oボードのアドレス対応表	15
表	4 - 10	CN11のピン配置	16
表	5-1	D S W 1	17
表	5-2	DSW1 1-4ビットの設定	18
表	5-3	D S W 2	19
表	6-1	PIOメモリーマップ	21
表	6-2	モード選択、出力許可・レジスタ	27
表	6-3	設定データ反映タイミング・レジスタ	27

表	6-4	PWMのメモリマップ (1)	29
表	6-5	PWMのメモリマップ (2)	30
表	6-6	モード選択、出力許可・レジスタ	34
表	6-7	設定データ反映タイミング・レジスタ	35
表	6-8	カウンタリセット条件	37
表	6-9	カウンタ逓倍選択・レジスタ	38
表	6-10	カウンタリセット許可・レジスタ	39
表	6-11	カウンタのメモリマップ	40
表	6-12	カウンタリセット許可・レジスタ	41
表	6-13	カウンタリセット条件	41
表	6-14	カウンタ逓倍選択・レジスタ	42
表	6-15	外部指定ビット入力の状態・レジスタ	43
表	7-1	CAN 終端抵抗	44
表	7-2	低速用CAN バッテリー電圧設定	44
表	8-1	ブートロム書き込み可	45
表	8-2	BOOT ROM起動	45
表	1 0-1	CN12のピン配列	46
表	1 0-2	2 CN13のピン配置	47
表	10-3	5 CN14のピン配置	47
表	11-1	添付品一覧	48

1.仕 様

1.1. 標準仕様

□CPU	MPC7457 1.25GHz を搭載。	
□メモリ	L1キャッシュ	:32K/32Kbyte
	L 2キャッシュ	: 512Kbyte
	メモリ	:SC 内部 RAM 256Kbyte
		:DPSRAM 64Kbyte×2(USB,CAN 用)
		:プライベートメモリー 2Mbyte
		: DDR SDRAM 512Mbyte (オプ ション 1Gbyte)
	ユーサ゛ー用 BOOTROM	:FROM 4Mbyte
□ I ∕ O	パラレル入力	:8bit 1ch TTL レベル
	パラレル出力	:8bit 1ch TTL レベル
	アップ。タ゛ウンカウンタ	: 32bit 4ch RS422 レベル 5MHz
	PWM	:3相×3chか単相×4ch 24Hz~120KHz
□通信ポート	R S 2 3 2 c	: 1ch
	CAN	: 2ch 高速用、低速用 各 1ch
	USB	: 1ch
□並列処理機能	16台までのマルチプロ	セッシング可能。

□スタンドアロン機能

ホストコンピュータから分離して、パワーオンスタートさせることができる。 BOOT 用ューザ FLASH ROM : 4 M b e t e 標準実装。

□ 拡張バスインターフェース

:24bit
:32bit
:3本 *EXTWR、*EXTSTRB、*EXTRESET
: INT1 • INT2 • INT3
:最大4台

ホストインターフェース

□ホスト通信 USB
 □JTAGコネクタ
 Metrowerks社製JTAGのコネクタあり。
 □電源電圧 DC5V±5%(7A)、DC3.3V±5%(7A)、DC12V±10%(0.1A)
 □動作温度 5~40℃
 □湿度 30~80% 結露しない事

1.2. 拡張 I / O

□ドーターボード	増設A/D・D/AボードはACRO741-01が使用できます。
□拡張 I /O	拡張I/OボードはACRO741-06、ADSP324シリーズが
	使用できます。
□拡張バスケーブル	拡張 I /Oボードを使用する時には必要となります。(ACR0741-15)

1.3. その他

【注意】 ソフト開発にはMetrowerks社のCコンパイラを推奨しています。

2. ハードウェア

2.1. ディップスイッチとショートピンの初期設定

本ボードにはディップスイッチが2個【DSW1】【DSW2】と ショートピンが8個 【J2~J6】【J8~J10】があります。

本ボードをお使いになる前にかならず使用するシステムに対応した設定を行なって下さい。 尚、出荷時の設定状態を下記に示します。



システムクロック 133MHz

J 6

1	2	固定
3	4	固定
5	6	固定
7	8	固定
9	10	固定
11	12	固定
13	14	固定

システムクロック 100MHz



J 8



J 9

1 ■■□ 2 固定

図 2-2 出荷時のショートピンの設定

2.2. コネクタ、ディップスイッチの配置



図 2-3 配置図

2.3. 入出力信号の接続例

2.3.1. パラレル入力 (TTLレベル)



- 図 2-4 パラレル入力回路
- 2.3.2. パラレル出力(TTLレベル)



図 2-5 パラレル出力回路

2.3.3. PWM (TTLレベル出力)



- 図 2-6 PWM出力回路
- 2.3.4. カウンタ A, B, Z相 (RS422レベル入力)



図 2-7 カウンタ入力回路

2.3.5. カウンタ 外部入力指定ビット (TTLレベル入力)



図 2-8 外部指定入力

2.3.6. 高速用 CAN



図 2-9 高速用 CAN 終端抵抗

2.3.7. 低速用 CAN



図 2-10 低速用 CAN 終端抵抗

3. ホストパソコンと本ボードへの接続

3.1. USB接続

ホストパソコンはUSB通信を使って本ボードのメモリー空間をアクセスすることができます。 USBケーブルを使って、パソコンと本ボードを接続してください。 本ボードはPCIバスからは電源を供給しているだけなので、PCIバスから認識することは出来ま せん。

4.メモリマップ

4.1. メモリサイズ

本ボードのメモリー空間は4Gbyteあります。主なメモリーサイズを記載します。

領域名	サイズ
Integrated SRAM	256Kbyte
DDR SRAM	512Mbyte
プライベート メモリー	2Mbyte
D P SRAM	$64\mathrm{Kbyte} imes 2$
BOOT · ROM	4Mbyte
拡張バス	128Mbyte

*DDR SRAM はオプションで 1Gbyte になります。

表 4-1 メモリサイズ

4.2. メモリーマップ

表にメモリマップを示します。

メモリアドレス	メモリ内容
0000 0000h~0003 FFFFh	Integrated SRAM(256Kbyte)
2000 0000h~3FFF FFFFh	標準DDR SDRAM(512Mbyte)
4000 0000h~5FFF FFFFh	オプション DDR SDRAM(512Mbyte)
6000 0000h~601F FFFFh	プライベートメモリー(2Mbyte)
8000 0000h~8023 FFFFh	空き領域
8240 0000h~83FF FFFFh	拡張バス(128Mbyte)
8400 0000h~8EFF FFFFh	空き領域
8F00 0000h	標準実装 I / O P I O I N
8F00 0004h	標準実装 I/O PIO OUT
8F00 0008h	制御レジスタ(ボード番号、動作モード)
8F00 000Ch	機種コードレジスタ
8F00 0010h	PPC ソフトリセット
8F00 0014h	ウォッチト゛ックリセット
8F00 0018h	
8F00 0200h~8F00 027Fh	PWM
8F00 0280h~8F00 02FFh	カウンター
8F00 0300h~8F00 03FFh	予備
9000 0000h~9003 FFFFh	空き領域
9004 0000h~90FF FFFFh	空き領域
9100 0000h~911F FFFFh	空き領域
9120 0000h~91FF FFFFh	空き領域
9200 0000h~923F FFFFh	ユーザ 用 BOOT ROM(4Mbyte)
9240 0000h~92FF FFFFh	空き領域
9300 0000h~9300 7FFFh	USB 用 DPSRAM(64Kbyte)
9300 8000h~9300 FFFFh	CAN 用 DPSRAM(64Kbyte)
9301 0000h \sim 93FF FFFFh	空き領域
F100 0000h~F100 FFFFh	Internal Registers(64Kbyte)
FFC0 0000h~FFFF FFFFh	起動用 BOOT ROM(4Mbyte) ユーザー書き込み禁止

<u>表 4-2 CPU (PPC) から見たメモリマップ</u>

 【注意】 弊社ユーティリティソフトウェアを使用する場合は 0000 0000h~0000 03FFh はリセット、割り込みベクタ 0000 0400h~0000 2FFFh はプログラム領域 0000 3000h~0000 34FFh はデータ領域
 としてユーティリティソフトウェアが使用するのでユーザーは使用しないで下さい。

4.3. 標準メモリー

本ボードには、"Integrated SRAM" "DDR SDRAM" "プライベートメモリー" "DPSRAM" の5種類のメモリーが実装されています。

4.4. ユーザー用 BOOT ROM

スタンドアロンで動作させる時の立ち上げ用ROM領域です。4MbyteのROMを 搭載してます。BOOT・ROM用の書き込み回路が搭載さています。ROMはフラッシュ メモリを使用しているため 本ボードより書き込みが可能です。ホストからは付属ソフトの ユーティリティによって書き込み可能です。

4.5. レジスタ

現在のボードの設定状態を本レジスタを読むことによって知る事が出来ます。

4.5.1. 制御レジスタ (アドレス 8F00008h)

BIT	8F00 0008H bi	t 割付
3 1	未定義	
	未定義	
18	未定義	
17	未定義	
16	ドーターボード無し【0】	有り【1】
15	DSW $2 - 8$ OFF [0]	ON [1]
14	DSW $2-7$ OFF [0]	ON [1]
1 3	DSW $2 - 6$ OFF [0]	ON [1]
1 2	DSW $2-5$ OFF [0]	ON [1]
1 1	DSW $2-4$ OFF [0]	ON [1]
10	DSW $2 - 3$ OFF [0]	ON [1]
9	DSW $2-2$ OFF [0]	ON [1]
8	ユーザーROM書き込み禁止【0】	書き込み可能【1】
7	ホスト立ち上げ【0】	BOOT ROM立ち上げ【1】
6	常時【1】	ホストとのUSB通信【1】
5	ホストと接続する【0】	ホストと接続しない【1】
4	DSW $1-5$ OFF [0]	ON [1]
3	ボード番号 2 ³	
2	ボード番号 2 ²	
1	ボード番号 2 ¹	
0	ボード番号 2°	

表 4-3 8F00008 bit 割付

ビット0~3はボード番号を表します。ボード番号は0~15まで有りま	す。
ボード番号は下記表を参照して下さい。	

ヒ゛ット	0	1	2	3
ホ゛ート゛ No	2^{0}	2^{1}	2^{2}	2 ³
0	OFF	OFF	OFF	OFF
1	O N	OFF	OFF	OFF
2	OFF	O N	OFF	OFF
3	O N	O N	OFF	OFF
4	OFF	OFF	O N	OFF
5	O N	OFF	O N	OFF
6	OFF	O N	O N	OFF
7	O N	O N	O N	OFF
8	OFF	OFF	OFF	O N
9	O N	OFF	OFF	O N
10	OFF	O N	OFF	O N
11	O N	O N	OFF	O N
1 2	OFF	OFF	O N	O N
13	O N	OFF	O N	O N
1 4	OFF	O N	O N	O N
1 5	O N	O N	O N	O N

表 4-4 ボード番号

- ビット5はホストとの接続状態を表します。
 "0":接続可能
 "1":接続不可
 (本ボードはUSB通信によってホストコンピュータと接続します。)
- 3) ビット7は起動動作モードを表します。
 "0":ホスト立ち上げ
 "1":BOOT ROM立ち上げ (スタンドアロン起動)
- 4) ビット8はユーザーROMにプログラムを書き込む状態を表します。
 "0":書き込み不可
 "1":書き込み可能
- 5) ビット16はドータボードの有り無しを表します。
 "0":ACRO741-01 ドータボード無し
 "1":ACRO741-01 ドータボード有り

4.5.2. 機種コードレジスタ (アドレス 8F00000Ch)

機種コードレジスタからACROシリーズの機種コードを読みとることが可能です。主に ソースレベルデバッガ、MATLAB対応ライブラリなどの開発用のソフトウェアで使用さ れます。

32bitデータの下位16bitが有効であり各機種のコードを示しています。この機種コードは8F00000Chに割り付けられています。

T	ドレス:8400 000Ch
コード (4bit)	機種名
00000001h	ACRO741 - 00 (100MHz)
00000002h	ACRO741 - 00 (133MHz)

表 4-5 機種コード

4.6. 割り込み

標準実装 I/Oから本ボードに対し割り込みを要求

標準実装 I/Oから割り込みを要求することができます。割り込みは1つの割り込み受付ラインがあり<u>表 4-6</u>の様になっています。信号はCN12-88ピン「I_D7」<u>表 10-1</u>に割り付けられています。

拡張 I/Oボードから本ボードに対し割り込みを要求

拡張 I /Oボードは本ボード対し割り込みを要求することができます。割り込みは3つの割り込み 受付ラインがあり<u>表 4-6</u>の様になっています。信号はCN11-3,5,7ピン「INT3」「INT2」 「INT1」表 4-10 に割り付けられています。

ドータボードから本ボードに対し割り込みを要求

ドータボードは本ボード対し割り込みを要求することができます。割り込みは3つの割り込み受 付ラインがあり表4-6の様になっています。信号はCN10-65,64,63ピン「INT31」 「INT21」 「INT11」表4-8に割り付けられています

割り込みが受け付けられるとそれぞれに対応したベクタアドレスより割り込み処理開始番地を取り出しその番地にプログラムが移ります。

割り込み名	内 容
MPP13	標準実装 I / Oからの割り込み要求 (I_D7)
MPP12	ドータボードからの割り込み要求3(標準 INT31)
MPP11	ドータボードからの割り込み要求2(INT21)
MPP10	ドータボードからの割り込み要求1(INT11)
MPP9	拡張I/Oボードからの割り込み要求3(標準 INT3)
MPP8	拡張 I/Oボードからの割り込み要求2(INT2)
MPP7	拡張 I/Oボードからの割り込み要求1 (INT1)
MPP6	CANからの割り込み要求(使用不可)
MPP5	ホストコンピュータからの割り込み要求(使用不可)

表 4-6 割り込み受付

4.7. ソフトリセット

PPCにソフトリセットをかけます。

8F000010HをライトするとPPCにソフトリセットがかかります。

ソフトリセットの詳しい内容は "MPC7457 ユーザーズマニュアル" (freescale 社)を参照して下さい。

4.8. ウォッチドックリセット

ウォッチドック出力「*WD_OUT」CN12-95ピン<u>表 10-1</u>をリセットします。 MV6436 のレジスタ WDC (F100B410h) でウォッチドックをリセットしてから8F000014hをライトすると、ウォッチドック出力をリセットします。

4.9. 拡張バス

拡張バスは、CN10用のドータボードとCN11用の拡張 I/Oボードを制御するための拡張バスでPPCから直接制御が可能です。

82400000h~83FFFFFFhの空間が割り付けられ、CN10とCN11に出力されておりCN10はドータボードを1枚、CN11は拡張 I /Oボードを4枚まで接続することができます。

PPC アドレス	I/0 ボードアドレス	I/0 ボードアドレス
8240 0000h~8240 7FFFh	ISA 拡張ボード用(ADSP324-**等)	900000h~901FFFh
8240 8000h~8240 80FFh	ドータボード用(@CR0741-01)	902000h~90203Fh
8240 8100h~8240 BFFFh	ドータボード(予備)	902040h~902FFFFh
8240 C000h~8240 C7FFh	PCI 拡張ボード(@CR0741-06)	903000h~9031FFh
8240 C800h~8240 FFFFh	PCI 拡張ボード(予備)	903200h~903FFFh
8241 0000h~8243 FFEFh	予備拡張ボード	904000h~90FFFBh
8243 FFF0h	空き	90FFFCh
8243 FFF4h	空き	90FFFDh
8243 FFF8h	ドータボード ID 読み出し	90FFFEh
8243 FFFCh	割り込みフラグ(共通)	90FFFFh
8244 0000h~83FF FFFFh	未使用	910000h~9FFFFFh

表 4-7 拡張バス (8240 0000h~83FF FFFFh) 割付アドレス
4.9.1. ドータボード

ドータボードの詳しいメモリ割付は、ドータボードのハードウェア・マニュアルを参照して下さい。ここではCN10のピン割付のみ記載します。

No	信号名	No	信号名	No	信号名	No	信号名
01	XD00	02	XD01	51	XA18	52	XA19
03	XD02	04	XD03	53	XA20	54	XA21
05	XD04	06	XD05	55	XA22	56	XA23
07	XD06	08	XD07	57	*1	58	*EXTWR
09	XD08	10	XD09	59	*EXTSTRB	60	TOUT
11	XD10	12	XD11	61	*1	62	EXTDB1
13	XD12	14	XD13	63	*INT11	64	*INT21
15	XD14	16	XD15	65	*INT31	66	*EXTRESET
17	XD16	18	XD17	67	GND	68	GND
19	XD18	20	XD19	69	GND	70	GND
21	XD20	22	XD21	71	GND	72	GND
23	XD22	24	XD23	73	GND	74	GND
25	XD24	26	XD25	75	GND	76	GND
27	XD26	28	XD27	77	N. C	78	N. C
29	XD28	30	XD29	79	N. C	80	N. C
31	XD30	32	XD31	81	N. C	82	N. C
33	XAOO	34	XA01	83	N. C	84	N. C
35	XA02	36	XA03	85	+3.3V	86	+3.3V
37	XA04	38	XA05	87	+3.3V	88	+3.3V
39	XA06	40	XA07	89	+3.3V	90	+3.3V
41	XA08	42	XA09	91	+3.3V	92	+3.3V
43	XA10	44	XA11	93	+5V	94	+5V
45	XA12	46	XA13	95	+5V	96	+5V
47	XA14	48	XA15	97	+5V	98	+5V
49	XA16	50	XA17	99	+5V	100	+5V

表 4-8 CN10のピン配置

【注】 * は負論理を表しています。

*1 は未使用ですが使用してはいけません。

XDOO :バスインインターフェイスの32ビットデータバス

$\mathbf{X} \land \bigcirc \bigcirc$	・バスインインターフェイスの91ビットアドレスバス	
$\Lambda A \cup \cup$		

XA00~XA23には900000h~9FFFFFhが出力されます。

- *EXTSTRB :外部のデバイスに対するストローブです。Loの時XD**、XA**有効
- *EXTWR :外部のデバイスに対するリード/ライトです
- TOUT :タイマクロック。TOUTからタイマ0で発生されたパルス出力です。
- *INTOO :外部割り込み。ローアクティブ。
- *EXTRESET : PPCがリセットされた時、ローになります。

4.9.2. 拡張 I /Oボード

拡張 I / Oボードのメモリ割付(拡張 I / Oボードのハードウェア・マニュアル参照)は 900000h~90FFFFhに割り当てられているのでアドレス変換が必要になります。 アドレス変換は本ボードが行うのでユーザーは、82400000h~8243FFFFhを アクセスして下さい。下記にアドレスの対応を示します。

CN11のアドレスには82400000h~83FFFFFFhをアクセスすると 900000h~9FFFFFhが出力されます。

拡張 I / Oボードを使用するには別売のケーブル(ACR0741-15)が必要です。

PPCボードアドレス	拡張 I /Oボードアドレス
82400000h	900000h
82400004h	900001h
82400008h	90002h
•	•
•	•
8243FFFCh	9 0 F F F F h
•	•
•	•
827FFF8h	9 F F F F E h
827FFFCh	9 F F F F F h

表 4-9 PPCと拡張 I/Oボードのアドレス対応表

No	信号名	No	信号名	No	信号名	No	信号名
01	*EXTRESET	02	GND	51	XA08	52	GND
03	*INT3	04	GND	53	XA07	54	GND
05	*INT2	06	GND	55	XA06	56	GND
07	*INT1	08	GND	57	XA05	58	GND
09	*1	10	GND	59	XA04	60	GND
11	*1	12	GND	61	XA03	62	GND
13	TCLK	14	GND	63	XA02	64	GND
15	*EXTSTRB	16	GND	65	XA01	66	GND
17	*EXTWR	18	GND	67	XA00	68	GND
19	*1	20	GND	69	XD31	70	XD30
21	XA23	22	GND	71	XD29	72	XD28
23	XA22	24	GND	73	XD27	74	XD26
25	XA21	26	GND	75	XD25	76	XD24
27	XA20	28	GND	77	XD23	78	XD22
29	XA19	30	GND	79	XD21	80	XD20
31	XA18	32	GND	81	XD19	82	XD18
33	XA17	34	GND	83	XD17	84	XD16
35	XA16	36	GND	85	XD15	86	XD14
37	XA15	38	GND	87	XD13	88	XD12
39	XA14	40	GND	89	XD11	90	XD10
41	XA13	42	GND	91	XD09	92	XD08
43	XA12	44	GND	93	XD07	94	XD06
45	XA11	46	GND	95	XD05	96	XD04
47	XA10	48	GND	97	XD03	98	XD02
49	XA09	50	GND	99	XD01	100	XDOO

表 4-10 CN11のピン配置

【注】 * は負論理を表しています。 *1 は未使用ですが使用してはいけません。

XDOO	: バスインインターフェイスの32ビットデータバス
XAOO	: バスインインターフェイスの24ビットアドレスバス
	XA00~XA23 には900000h~9FFFFFhが出力されます。
* E X T S T R B	:外部のデバイスに対するストローブです。Loの時XD**、XA**有効
*EXTWR	:外部のデバイスに対するリード/ライトです
TOUT	:タイマクロック。TOUTからタイマ0で発生されたパルス出力です。
* I N T O O	:外部割り込み。ローアクティブ。
* E X T R E S E T	:DSPがリセットされた時、ローになります。

5.動作設定に関するスイッチの設定

5.1. ボード番号、モード設定 DSW1

本ボードは1台のホストコンピュータから16枚まで制御する事が出来ます。 そのためボード毎につきボード番号を設定します。設定はDSW1-1~4にて設定します。 ホストパソコンへの切り離しはDSW1-6で設定します。

「ON」でホストパソコンと切り離します。

BOOT・ROMによる立ち上げ(スタンドアロン機能)はDSW1-8にて設定します。 「ON」でBOOT・ROMによる立ち上げです。(スタンドアロン機能)

DSW1				
DSW1	信 号 名	OFF【0】	ON [1]	
8	起動モード	ホスト立ち上げ	BOOT ROM 立ち上げ	
7	未使用			
6	ホスト接続モード	接続	切り離し	
5	未使用			
4	ボードN o 2 ³	0	2 3	
3	ボードN o 2 ²	0	2^{2}	
2	ボードN o 2 ¹	0	2^{1}	
1	ボードNo 2 ⁰	0	2^{0}	

表 5-1 DSW1

例 ボード番号0: ホスト接続: ホスト立ち上げ(出荷時)



図 5-1 DSW1の設定

5.1.1. ボード番号の設定

DSW1 のビット	1	2	3	4
ホ゛ート゛ No	2^{0}	2^{1}	2^{2}	2^{3}
0	OFF	OFF	OFF	OFF
1	O N	OFF	OFF	OFF
2	OFF	O N	OFF	OFF
3	O N	O N	OFF	OFF
4	OFF	OFF	O N	OFF
5	O N	OFF	O N	OFF
6	OFF	O N	O N	OFF
7	O N	O N	O N	OFF
8	OFF	OFF	OFF	O N
9	O N	OFF	OFF	O N
1 0	OFF	O N	OFF	O N
1 1	O N	O N	OFF	O N
12	OFF	OFF	O N	O N
1 3	O N	OFF	O N	O N
14	OFF	O N	O N	O N
1 5	O N	O N	O N	O N

ボード番号の設定は下記の表を参照して下さい。

<u>表 5-2 DSW1 1-4ビットの設定</u>

5.1.2. ホスト接続

本ボードはUSB通信によってホストコンピュータと接続します。 正面のUSBコネクタとホストコンピュータのUSBコネクタと付属の接続USB ケーブルにて接続します。通信を可能にするにはDSW1-6を「OFF」にします。

5.1.3. 起動動作モード

本ボードは2つのブートモードが使用できます。 ①ホストブート・プロセス ホストからUSB通信を使って立ち上げます。 ディップスイッチDSW1-8 「OFF」 ②ROMブート・プロセス ユーザーBOOT ROMから立ち上げます。 ディップスイッチDSW1-8 「O N」

5.2. ユーザーROM書き込み設定 DSW2

ROM書き込みは、ディップスイッチDSW2-1を「ON」で書き込み許可に変更した後、 付属のソフトウェアのユーティリティを使って書き込みを行って下さい。 ユーザー用ROM 4Mbyteのフラッシュメモリが実装されてます。

	DSW	2	
DSW 2	信号名	OFF【0】	ON [1]
8	未使用		
7	未使用		
6	未使用		
5	未使用		
4	未使用		
3	未使用		
2	未使用		
1	ユーザーROM書き込み	禁止	許可

<u>表 5-3 DSW2</u>

例 ユーザーROM書き込み禁止(出荷時)



図 5-2 DSW2の設定

5.3. ハードリセット SW1

ボードなどが異常動作(暴走など)となり、本ボードの制御が不能になったときなど、外部より リセット信号を入力することで本ボードを初期化状態にすることができます。本ボードへリセッ ト入力を行うときは、SW1を押してください。

6.標準実装 I / O

本ボート には、8 b i t のパラレル入力が1 CH、8 b i t のパラレル出力が1 CH、 3 2 b i t アップダウンカウンタが4 CH、3 相×3 CHか単相×4 CHのPWMが 搭載されています。

6.1. 精度と機能

□パラレル入力部	
①点数	8 bit × 1 ch
②信号レベル	TTLレベル (終端 4.7KΩでプルアップ)
③割り込み信号	I_D7はPPCへの割り込みも可能
	(割り込みレジスタ有効時)

□パラレル出力部

①点数	8 b i t \times 1 c h
②信号レベル	TTL レベル

□アップダウンカウンタ入力部

①点数	32 bit 4ch
②信号レベル	RS422レベル・90度位相差パルス(A, B, Z相)入力
③最高入力周波数	5 MH z
④逓倍	各CH毎に1, 2, 4逓倍選択
⑤カウンタリセット	Z相入力とソフトウェアによるプリセット

□PWM出力部

①点数	3相×3CH又は単相×4CH(ソフトウェア選択)
②信号レベル	TTL レベル
③キャリア周波数	24H z ~120KH z (分解能 ¹ /24MHz)
④デューティー比	0~100%(分解能 キャリア周波数に依存)
⑤デッドタイム	0~2mSec(分解能 ¹ /24MHz)

6.2. PIO 入力と出力

6.2.1. PIO 8bit入力

8 b i t入力データ(ビット0~7)は【8 F 0 0 0 0 0 0 h】にマップされています。 データはこのアドレスからのデータ読み込みによって行われます。 入力インターフェイスはTTLレベル(LVTH16244)です。(図 2-4参照) CN12に割り付けられています。(<u>表 10-1</u>参照)

8F000000Hのデータ

ビット	31	\sim	8	7	6	\sim	1	0
信号名	*	\sim	*	I_D7	I_D6	\sim	I_D1	I_D0

* は不定 (ビット8~31のデータは不定です)

6.2.2. PIO 8bit出力

8 b i t 出力データ(ビット0~7) は [8F000004h]にマップされています。 データはこのアドレスへのデータ書き込みによって行われます。 このポートを読み出すと、現在の出力状態がわかります。 出力インターフェイスはTTLレベル(SN74ABT273)です。(図 2-5参照) CN12に割り付けられています。(<u>表 10-1</u>参照)

8F000004Hのデータ

ビット	31	\sim	8	7	6	\sim	1	0
信号名	*		*	0_D7	0_D6		0_D1	0_D0

* の出力データは無効です。読み出しデータは"0"です。

6.2.3. PIOのメモリマップ

アドレス	WRITE	READ
8F00 0000 h		パラレル入力データ
8F00 0004 h	パラレル出力データ	左記データ値の読み出し

<u>表 6-1 PIOメモリーマップ</u>

6.3. PWM

6.3.1. 3相モードと単相モード

本ボードのPWM出力回路は、3相モードと単相モードがあります。

1) 3相モードの出力

下図のような回路構成で3相PWM出力を行うことができます。 出力インターフェイスはTTLレベル(SN74ABT16244)です。(図 2-6参照)



図 6-1 3相PWM出力の回路構成

2) 単相モードの出力

下図のような回路構成で単相PWM(Hブリッジ回路)出力を行うことができます。 出力インターフェイスはTTLレベル(SN74ABT16244)です。(図 2-6参照)



図 6-2 単相 PWM出力の回路構成

6.3.2. 出力波形

本ボードのPWM出力波形は フルブリッジの正出力、フルブリッジの逆出力 ハーフブリッジの正出力、ハーフブリッジの逆出力 の4通りの出力が可能です。それぞれの出力波形は以下のとおりです。

1) フルブリッジの正出力



図 6-3 PWM出力波形 フルブリッジの正出力

2) フルブリッジの逆出力



図 6-4 PWM出力波形 フルブリッジの逆出力

3) ハーフブリッジの正出力



※デットタイムは、逆出力に切り替えたときには生成されます。

図 6-5 PWM出力波形 ハーフブリッジの正出力

4) ハーフブリッジの逆出力



※デットタイムは、正出力に切り替えたときには生成されます。

図 6-6 PWM出力波形 ハーフブリッジの逆出力

6.3.3. 同期パルス出力

本ボードのPWM波形生成回路では、制御周期(キャリア周波数)に同期したパルス出力が可 能です。このパルス信号は、A/D変換開始のトリガに使用するなどPWM制御周期に同期した 制御に利用できます。この同期パルス出力はPWM制御周期毎(1周期に1出力)から数周期毎 (2~255周期に1出力)の出力設定が可能です。(キャリア周波数設定と同期パルス出力設定 を行えば、出力許可と関係なく同期パルスが出力されます)

パルス出力幅はPWM制御周期の1/2幅で出力され、負論理・正論理の出力切り替えが可能です。





6.3.4. 設定データの反映タイミング

本ボードのPWM波形生成回路では、設定されたキャリア周波数データとDutyデータを反映するタイミングを周期に同期させるか、書き込み時に反映するかを選択できます。

1) 周期に同期して反映

「図 6-3 PWM出力波形 フルブリッジの正出力」の制御周期の途中でデータが書き込まれて も波形生成回路には反映されず(出力波形には影響はなく)、次の制御周期へ切り替わったときに データが反映されますので安定した出力が得られます。但し、最大1周期分の制御遅れが発生し ます。

2) 書き込み時に反映

データの書き込みがおこなわれた時点ですぐ波形生成回路に反映されます。データの書き込みが 行われたときの制御周期での出力は意図しない波形となる場合がありますが、早く制御を切り替 えることができます。

6.3.5. 初期設定

この機能を使用するときの初期設定する必要のあるレジスタには

- 1. モード選択、出力許可
- 2. 設定データ反映タイミング
- 3. デットタイム

などがあり、機能内容の選択のために初期設定を行います。 なお、初期状態では、モード【3相モード】、出力許可【未許可】、設定データ反映タイミング 【周期に同期】、デットタイム【0】となっています。

1) モード選択、出力許可・レジスタの設定

モード選択、出力許可・レジスタは、PWM出力モード【3相モード】【単相モード】の選択 とチンネル毎の【出力許可】【出力未許可】の選択を行うことができます。電源投入時、このレ ジスタはイニシャルリセットされ【bit0】~【bit4】はすべて【0】になっています。

モード選択、出力許可 レジェタ	チャンネル	0	1
bit4	チャンネル3	出力未許可	出力許可
bit3	チャンネル2	出力未許可	出力許可
bit2	チャンネル1	出力未許可	出力許可
bit1	チャンネル0	出力未許可	出力許可
bit0	共通	3相モード	単相モード

表 6-2 モード選択、出力許可・レジスタ

2) 設定データ反映タイミング・レジスタの設定

設定データ反映タイミング・レジスタは、データー括書き込み指令・レジスタへの書き込み によって制御プロセスへ反映された、キャリア周波数と各Dutyデータを波形生成回路に反 映するタイミング【周期に同期】【書き込み時】の選択を行うことができます。電源投入時、こ のレジスタはイニシャルリセットされ【bit1】~【bit4】はすべて【0】になってい ます。

設定データ反映タイミング	チャンネル	0	1
レシ゛スタ			
bit4	チャンネル3	周期に同期	書き込み時
bit3	チャンネル2	周期に同期	書き込み時
bit2	チャンネル1	周期に同期	書き込み時
bit1	チャンネル0	周期に同期	書き込み時
bit0	—	—	—

表 6-3 設定データ反映タイミング・レジスタ

3) デットタイム・レジスタの設定

デットタイム・レジスタは、チャンネル毎のデットタイムの設定を行うことができます。電 源投入時、このレジスタはイニシャルリセットされ【0】になっています。

【注意】 デットタイム・レジスタへの設定を【1】以上にして動作させてください。

4) 同期パルス出力・レジスタの設定

同期パルス出力・レジスタはチャンネル毎の同期パルス出力の設定を行うことができます。電 源投入時、このレジスタはイニシャルリセットされ【0】になっています。

6.3.6. PWMのメモリマップと制御レジスタ

この機能を使用するときのソフトウェアによる制御は、

- 1. キャリア周波数の設定
- 2. Dutyの設定
- 3. データー括書き込み指令
- 4. デットタイムの設定
- 5. モード選択、出力許可の設定
- 6. 設定データ反映タイミングの設定

等があります。

1) メモリマップ

アドレス	WRITE	READ
8F00 0200 h	PWM CHO	
	キャリア周波数	
8F00 0204 h	PWM CHO	
	U相 Duty	
8F00 0208 h	PWM CHO	
	V相 Duty	
8F00 020Ch	PWM CH0	
	W相 Duty	
8F00 0210 h	PWM CHO	
	データー括書き込み指令	
8F00 0214 h	PWM CH1	
	キャリア周波数	
8F00 0218 h	PWM CH1	
	U相 Duty	
8F00 021Ch	PWM CH1	
	V相 Duty	
8F00 0220 h	PWM CH1	
	W相 Duty	
8F00 0224 h	PWM CH1	
	データー括書き込み指令	
8F00 0228 h	PWM CH2	
	キャリア周波数	
8F00 022Ch	PWM CH2	
	U相 Duty	
8F00 0230 h	PWM CH2	
	V相 Duty	
8F00 0234 h	PWM CH2	
	W相 Duty	
8F00 0238 h	PWM CH2	
	データー括書き込み指令	
8F00 023Ch		

<u>表 6-4 PWMのメモリマップ(1)</u>

アドレス	WRITE	READ
8F00 0240 h	PWM CH3	
	キャリア周波数	
8F00 0244 h	PWM CH3	
	U相 Duty	
8F00 0248 h	PWM CH3	
	V相 Duty	
8F00 024Ch	PWM CH3	
	データー括書き込み指令	
8F00 0250 h	PWM CHO	
	デットタイム	
8F00 0254 h	PWM CH1	
	デットタイム	
8F00 0258 h	PWM CH2	
	デットタイム	
8F00 025Ch	PWM CH3	
	デットタイム	
8F00 0260 h	PWM CHO	
	同期パルス出力	
8F00 0264 h	PWM CH1	
	同期パルス出力	
8F00 0268 h	PWM CH2	
	同期パルス出力	
8F00 026Ch	PWM CH3	
	同期パルス出力	
8F00 0270 h	PWM	左記設定値の読み出し
	モード選択、出力許可	
8F00 0274 h	PWM	左記設定値の読み出し
	設定データ反映タイミング	
8F00 0278 h		
8F00 027Ch		

表 6-5 PWMのメモリマップ(2)

2) キャリア周波数・レジスタの設定

キャリア周波数・レジスタはチャンネル (0~3) 毎に、【8F000200h、8F00021 4h、8F000228h、8F000240h】にマップされています。このレジスタは、 (1 ÷ 設定したいキャリア周波数 $\langle H_{Z} \rangle$) ÷ 41.66 $\langle nSec \rangle$ ($1/_{24MH_{Z}}$) で算出したパルス数を設定してください。

設定範囲は、200 ~ 1,000,000(有効ビット:下位20ビット)です。

 $(1 2 0 k \sim 2 4 H z)$

このレジスタへの設定は、設定データ反映タイミング・レジスタの設定によって波形生成回路への反映タイミングが異なり、出力波形に多少の影響がありますので注意してください。

3) U相Duty・レジスタの設定

U相Duty・レジスタはチャンネル(0~3)毎に、【8F000204h、

8F000218h、8F00022Ch、8F000244h】にマップされています。この レジスタは、

キャリア周波数設定値 × 設定したいDuty比 (%) / 100 で算出したパルス数を設定 してください。

設定範囲は、1,000,000 ~ 2、0(有効ビット:下位20ビット)です。

また、最上位ビットが正出力/逆出力選択フラグビットになっています。最上位ビットが【0】 のとき、正出力となります。最上位ビットが【1】のとき、逆出力となります。

正出力、逆出力については、「6.3.2 出力波形」を参照してください。



図 6-8 Duty・レジスタ

このレジスタへの設定は、設定データ反映タイミング・レジスタの設定によって波形生成回路への 反映タイミングが異なり、出力波形に多少の影響がありますので注意してください。 モード選択が【3相モード】のとき、チャンネル3の設定は無効です。

4) V相Duty・レジスタの設定

V相Duty・レジスタはチャンネル(0~3)毎に、【8F000208h、 8F00021Ch、8F000230h、8F000248h】にマップされています。 設定値算出、設定範囲等は「03) U相Duty・レジスタの設定」と同じです。 モード選択が【3相モード】のとき、チャンネル3の設定は無効です。

5) W相Duty・レジスタの設定

W相Duty・レジスタはチャンネル(0~2)毎に、【8F00020Ch、 8F000220h、8F000234h】にマップされています。 設定値算出、設定範囲等は「0 3) U相Duty・レジスタの設定」と同じです。 モード選択が【単相モード】のとき、このレジスタの設定は無効になります。

6) データー括書き込み指令・レジスタ

データー括書き込み指令・レジスタはチャンネル(0~3)毎に、【8F000210h、 8F000224h、8F000238h、8F00024Ch】にマップされています。この レジスタに書き込みを行うことによりキャリア周波数・レジスタとDuty・レジスタのデータ を制御プロセスに同時に反映することができます。

キャリア周波数、各相Duty設定データの書き込み途中で制御プロセスへデータが反映されて しまうと、意図しない出力波形になる可能性があります。それを回避すために、PPCからのデ ータ書き込みで制御プロセスの前段にあるメモリへデータを記憶し、データー括書き込み指令・ レジスタへの書き込み指令で全データを一括して制御プロセスへ反映します。その後、設定デー タ反映タイミング・レジスタへの設定により、各データは波形生成回路へ反映されます。

7) デットタイム・レジスタの設定

デットタイム・レジスタはチャンネル (0~3) 毎に、【8F000250h~8F00025 Ch】にマップされています。このレジスタは、

設定したい時間〈n S e c〉 ÷ 41.66〈n S e c〉($^{1}/_{24MHz}$) で算出したパルス数を設定してください。

設定範囲は、0 ~ 48,000(有効ビット:下位16ビット)です。

 $(0 \sim 2 \mathrm{mSec})$

【注意】 デットタイム・レジスタへの設定を【1】以上にして動作させてください。

8) 同期パルス出力・レジスタの設定

同期パルス出力・レジスタはチャンネル(0~3)毎に、【8F000260h~8F0002 6Ch】にマップされています。このレジスタは、

同期パルスを出力する場合、PWM制御周期の何回に一回出力するかを設定してください。 同期パルスを出力しない場合、【0】を設定してください。

(キャリア周波数設定と同期パルス出力設定を行えば、出力許可と関係なく同期パルスが出力されます。)

設定範囲は、0,1 ~ 255 (有効ビット:下位8ビット)です。 また、最上位ビットが負論理出力/正論理出力選択フラグビットになっています。最上位ビット が【0】のとき、負論理出力となります。最上位ビットが【1】のとき、正論理出力となります。



図 6-9 同期パルス出力・レジスタ

9) モード選択、出力許可・レジスタの設定

モード選択、出力許可・レジスタは、【8F000270h】にマップされています。このレジ スタは、PWM出力モードの選択と出力チャンネルの選択を行うことができます。モード選択、 出力許可・レジスタは【bit0】~【bit8】までの9ビットで構成され、【bit9】~【b it31】までは使用しません。

モード選択、出力許可・レジスタ【bit0】が【0】のとき、【3相モード】となりチャンネル 0~2が有効になります。モード選択、出力許可・レジスタ【bit0】が【1】のとき、【単相 モード】となりチャンネル0~3が有効になります。

モード選択、出力許可・レジスタ【bit1】~【bit4】は各チャンネルの出力許可設定で す。各チャンネルの設定が【0】のとき、【出力未許可】となります。各チャンネルの設定が【1】 のとき、【出力許可】となります。各チャンネルの出力を未許可にすると、制御プロセス内のカウ ンタなどはリセットされ、出力がOFF(【Hi】レベル)になります。チャンネル3の設定は、 モード選択が【単相モード】のときに有効です。

モード選択、出力許可・レジスタ【bit5】~【bit8】は各チャンネルの出力モード設定 です。各チャンネルの設定が【0】のとき、【フルブリッジ出力】となります。各チャンネルの設 定が【1】のとき、【ハーフブリッジ出力】となります。

フルブリッジ出力、ハーフブリッジ出力については、「6.3.2 出力波形」を参照してください。

モト・選択、出力許可	チャンネル	0	1
bit8	チャンネル3	フルブリッジ出力	ハーフブリッジ出力
bit7	チャンネル2	フルブリッジ出力	ハーフブリッジ出力
bit6	チャンネル1	フルブリッジ出力	ハーフブリッジ出力
bit5	チャンネル0	フルブリッジ出力	ハーフブリッジ出力
bit4	チャンネル3	出力未許可	出力許可
bit3	チャンネル2	出力未許可	出力許可
b i t 2	チャンネル1	出力未許可	出力許可
bit1	チャンネル0	出力未許可	出力許可
bit0	共通	3相モード	単相モード

表 6-6 モード選択、出力許可・レジスタ

10) 設定データ反映タイミング・レジスタの設定

設定データ反映タイミング・レジスタは、【8F000274h】にマップされています。この レジスタは、データー括書き込み指令・レジスタへの書き込みによって制御プロセスへ反映され た、キャリア周波数と各Dutyデータを波形生成回路に反映するタイミング周期に同期/書き 込み時の選択を行うことができます。設定データ反映タイミング・レジスタは【bit1】~【b it4】までの4ビットで構成され、【bit0】と【bit5】~【bit31】までは 使用 しません。

周期に同期は、設定された制御周期の切り替わりに同期して設定データを反映します。 設定されたデータは、次の制御のはじめに反映されますので安定した出力が得られますが、最大 1周期(キャリア周波数・レジスタに設定された周期)の制御遅れが発生します。

書き込み時は、書き込みがおこなわれた時点で設定データを反映します。

書き込みが行われたときの制御周期での出力は意図しない波形となる場合がありますが、早く制 御を切り替えることができます。

設定データ反映タイミング	チャンネル	0	1
レシ゛スタ			
bit4	チャンネル3	周期に同期	書き込み時
bit3	チャンネル2	周期に同期	書き込み時
bit2	チャンネル1	周期に同期	書き込み時
bit1	チャンネル0	周期に同期	書き込み時
bit0			_

表 6-7 設定データ反映タイミング・レジスタ

6.4. カウンタ

6.4.1. カウンタのアップ・ダウン

本ボードのカウンタの値は、A相がB相に対して進み位相のときにアップカウントします。



図 6-10 AB相入力とカウントの関係

6.4.2. カウンタの逓倍

本ボードのカウンタの逓倍は、下記のようになっています。



6.4.3. カウンタリセット

本ボードのカウンタ回路は外部よりカウンタ毎にリセットがかけることができるようになって います。リセットさせるには、カウンタリセット・レジスタに【1】を設定し、外部入力指定ビ ットが【1】(外部入力指定端子をGNDレベルにする)で、Z相が【Hi】、B相が【Lo】の ときのA相の立ち上がり又は立ち下がりでゼロリセットされます。

外部入力指定ビットはTTLレベル (SN74LVTH16245) です。(図 2-7 2-8参照)

チャンネル	カウンタリセット	外部入力	Z相	B相	A相
	許可以初	指定ビット			
チャンネル3	bit4	CN12-25ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり
チャンネル2	bit3	CN12-26ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり
チャンネル1	bit2	CN12-27ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり
チャンネル0	bit1	CN12-28ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり

表 6-8 カウンタリセット条件



図 6-12 ABΖ相のカウンタリセット条件

6.4.4. 初期設定

この機能を使用するときの初期設定する必要のあるレジスタには

- 1. 逓倍選択
- 2. リセット許可

などがあり、機能内容の選択のために初期設定を行います。 なお、初期状態では、逓倍選択【×4】、リセット許可【未許可】となっています。

1) カウンタ逓倍選択・レジスタの設定

カウンタ逓倍選択・レジスタは、チャンネル毎のカウント逓倍【×1】、【×2】、【×4】の選択を行うことができます。電源投入時、このレジスタはイニシャルリセットされ【bit0】~ 【bit15】はすべて【0】になっています。

カウンタの逓倍の詳細につきましては、「6.4.2 カウンタの逓倍」を参照してください。

モード選択 レジスタ	チャンネル	imes 4	$\times 1$	$\times 2$
bit15	—	_	_	
b i t 1 4	—	_	_	
b i t 1 3	チャンネル3	0	0	1
b i t 1 2		0	1	0
b i t 1 1	—			
b i t 1 0	—	—	—	
bit9	チャンネル2	0	0	1
bit8		0	1	0
bit7	_			
bit6	_			
bit5	チャンネル1	0	0	1
bit4		0	1	0
bit3	_			
bit2	_			
bit1	チャンネル0	0	0	1
bit0		0	1	0

表 6-9 カウンタ逓倍選択・レジスタ

2) カウンタ リセット許可・レジスタの設定

カウンタ リセット許可・レジスタは、チャンネル毎のカウンタリセットの【許可】【未許可】 の選択を行うことができます。電源投入時、このレジスタはイニシャルリセットされ【bit1】 ~ 【bit4】はすべて【0】になっています。

カウンタリセット許可 レジスタ	チャンネル	0	1
bit4	チャンネル3	未許可	許可
bit3	チャンネル2	未許可	許可
bit2	チャンネル1	未許可	許可
bit1	チャンネル0	未許可	許可
bit0	_	_	_

表 6-10 カウンタリセット許可・レジスタ

6.4.5. カウンターのメモリマップと制御レジスタ

この機能を使用するときのソフトウェアによる制御は、

- 1. カウンタ値の読み出し
- 2. カウンタ値のプリセット
- 3. カウンタリセット許可の設定
- 4. カウンタ逓倍の設定

等があります。

1) カウンタのメモリマップ

アドレス	WRITE	READ
8F00 0280 h		カウンタ CH0
		カウンタ値読み出し
8F00 0284 h		カウンタ CH1
		カウンタ値読み出し
8F00 0288 h		カウンタ CH2
		カウンタ値読み出し
8F00 028Ch		カウンタ CH3
		カウンタ値読み出し
8F00 0290 h		
8F00 0294 h		
8F00 0298 h		
8F00 029Ch		
8F00 02A0 h	カウンタ CH0	
	カウンタプリセット	
8F00 02A4 h	カウンタ CH1	
	カウンタプリセット	
8F00 02A8 h	カウンタ CH2	
	カウンタプリセット	
8F00 02AC h	カウンタ CH3	
	カウンタプリセット	
8F00 02B0 h	カウンタ	(左記設定値の読み出し)
	カウンタリセット許可	
8F00 02B4 h	カウンタ	(左記設定値の読み出し)
	カウンタ逓倍選択	
8F00 02B8 h		
8F00 02BC h		カウンタ
		外部入力指定ビットの状態

表 6-11 カウンタのメモリマップ

2) カウンタデータの読み出し

32bitカウンタデータの読み出しはチャンネル(0~3)毎に【8F000280h~8 F00028Ch】にマップされています。このレジスタは、外部からの90°位相の異なる2 つの入力パルスによってアップ・ダウンカウントされたデータを読み出すことができます。

3) カウント プリセット

32bitカウンタデータのプリセットはチャンネル(0~3)毎に【8F0002A0h~ 8F0002ACh】にマップされています。このレジスタにデータを書き込むことにより任意 のデータにすることができます。

4) カウンタ リセット許可・レジスタの設定

カウンタリセット・レジスタは、【8F0002B0h】にマップされています。このレジスタ は、チャンネル毎のカウンタリセットの許可/未許可の選択を行うことができます。カウンタリ セット・レジスタは【bit1】~【bit4】までの4ビットで構成され、【bit0】と【b it5】~【bit31】までは使用しません。

実際にリセットさせるには、カウンタリセット・レジスタに【1】を設定し、外部入力指定ビットが【1】(入力端子をGNDレベルにする)で、Z相が【Hi】、B相が【Lo】のときのA相の立ち上がり又は立ち下がりでゼロリセットされます。

カウンタリセット許可 レジスタ	チャンネル	0	1
bit4	チャンネル3	未許可	許可
bit3	チャンネル2	未許可	許可
bit2	チャンネル1	未許可	許可
bit1	チャンネル0	未許可	許可
bit0	—	—	—

表 6-12 カウンタリセット許可・レジスタ

チャンネル	カウンタリセット	外部入力	Z相	B相	A相
	許可レジスタ	指定ビット			
チャンネル3	bit4	CN12-25ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり
チャンネル2	bit3	CN12-26ビン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり
チャンネル1	bit2	CN12-27ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり
チャンネル0	bit1	CN12-28ピン	【Hi】	[Lo]	立ち上がり又は
	【1】	【1】			立ち下がり

表 6-13 カウンタリセット条件

5) カウンタ逓倍選択・レジスタの設定

カウンタ逓倍選択・レジスタは、【8F0002B4h】にマップされています。チャンネル毎 のカウント逓倍の選択を行うことができます。カウンタ逓倍選択・レジスタは【bit0】~【b it15】までの16ビットで構成され、【bit16】~【bit31】までは使用しません。 選択できる範囲は【×1】、【×2】、【×4】(ディフォルトは【×4】)の3種類から選択すると こができます。

カウンタの逓倍の詳細につきましては、「6.4.2 カウンタの逓倍」を参照してください。

モード選択 レジスタ	チャンネル	imes 4	imes 1	$\times 2$
b i t 1 5	—	_	_	
b i t 1 4	—			
b i t 1 3	チャンネル3	0	0	1
b i t 1 2		0	1	0
b i t 1 1	_			
b i t 1 0	_			
bit9	チャンネル2	0	0	1
bit8		0	1	0
bit7	—			
bit6	_			
bit5	チャンネル1	0	0	1
bit4		0	1	0
bit3	—			
b i t 2	_			
bit1	チャンネル0	0	0	1
bit0		0	1	0

表 6-14 カウンタ逓倍選択・レジスタ

6) 外部指定ビット入力の状態・レジスタの設定

外部指定ビット入力の状態・レジスタは、【8F0002BCh】にマップされています。この レジスタは、各チャンネルの外部指定ビットの入力状態を読み出すことができます。外部指定ビット入力の状態・レジスタは【bit1】~【bit4】までの4ビットで構成され、【bit0】 と【bit5】~【bit31】までは不定です。

各 b i t が 【 0 】のときは対応する信号の状態が 【 O F F 】で、各 b i t が 【 1 】のときは対応 する信号の状態が 【 O N 】です。

信号状態【OFF】:入力端子をH i レベル (TTLレベル) かオープンにする 信号状態【ON】 :入力端子をL o レベル (TTLレベル) かGND接続にする 図 2-8 を参照して下さい

カウンタリセット許可 レジ [゙] スタ	チャンネル	外部入力指定ビット	0	1
bit4	チャンネル3	CN12-28ピン	OFF	ON
bit3	チャンネル2	CN12-27ピン	OFF	ON
b i t 2	チャンネル1	CN12-26ピン	OFF	ON
bit1	チャンネル0	CN12-25ピン	OFF	ON
bit0	—	—	-	

表 6-15 外部指定ビット入力の状態・レジスタ

7.通信ポート

本ボードには3つの通信ポートが有ります。

- 1. USB通信
- 2. CAN通信
- 3. RS232C通信

7.1. USB通信

USB通信はホストコンピュータとの通信に使用します。正面にあるUSBコネクタに付属のUSB コネクタを使って接続してください。

7.2. CAN通信

CAN通信は高速通信、低速通信の2種類が有ります。 高速通信の終端抵抗値は120Ωです。図 7-9参照 低速通信の終端抵抗値は510Ωと15KΩの2種類があります。図 7-10参照 終端抵抗の有無の設定はジャンパーピンで出来ます。

通信モード	抵抗値(Ω)	ジャンパー設定	終端抵抗有り	終端抵抗無し
高速設定	120	J 3 1-2ピン	ショート	オープン
低速設定	510	J 4 $1-2 \ge 3-4 \exists 2 > 2$	ショート	オープン
低速設定	15K	J 4 5-6と7-8ピン	ショート	オープン

表 7-1 CAN 終端抵抗

低速通信の バッテリー電圧は J5によってボード内電圧(12V)と外部電圧の切り替えが 出来ます。外部電圧は CN13-7ピン(低速用 CAN_BAT)に割り当てられています。 図 7-10参照

バッテリー電圧	J 5
ボード内部電圧 12V	1-2ピン ショート
外部電圧 (CN13-7 ピン)	2-3ピン ショート

表 7-2 低速用CAN バッテリー電圧設定

CAN通信は高速通信、低速通信が出来ます。DサブコネクタCN13を使用し接続します。 ピン配置は表 10-2 を参照して下さい。

またCAN通信について詳しくは "741-00 ハードマニュアル CAN 通信機能編. doc"を参照して下さい。

7.3. RS232C通信

RS232C通信は CN14を使用して接続します。 ピン配置は表 7-3を参照して下さい

8. ホストコンピュータより本ボードを分離して動作させる方法(スタンドアロン機能)

ホストコンピュータよりACRO741-00を分離して動作させる。(スタンドアローン機能) ユーザーBOOTメモリに書かれているプログラムを他の高速メモリーに転送して プログラムを開 始させることができます。よってホストコンピュータが不要になります。

ROM書き込みは、ディップスイッチDSW2-1を書き込み許可【ON】に変更した後、 付属のソフトウェアのユーティリティを使って書き込みを行って下さい。

ホストコンピュータからプログラムをブートロムに書き込みます。
下記の設定にして下さい。
書き込み方は、ソフトウェア・ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

D S W 1 - 6	OF F
	ホストコンピュータと接続
D S W 1 - 8	OF F
	ホストコンピュータより起動
DSW2 - 1	O N
	ユーザーBOOT・ROM書き込み可

表 8-1 ブートロム書き込み可

BOOT・ROMからプログラムを転送し起動します。
下記の設定にして電源を入れてください。

D S W 1 - 6	O N
	ホストコンピュータと切り離し
DSW1-8	O N
	ユーザーBOOT・ROMより起動
DSW2 - 1	OF F
	ユーザーBOOT・ROM書き込み不可

表 8-2 BOOT ROM起動

9. Metrowerks社製 CodeWarrior JTAG使用

本ボードはMetrowerks社製JTAGが使用できるようにJTAG用のコネクタ (CN1)が付いています。CN1にJTAGコネクタを差し込んで使用してください。 使用方法は CodeWarrior プッジェクト等作成手順.doc を参照して下さい。

10. コネクタのピン配列とピン配置

No	信号名	No	信号名	No	信号名	No	信号名
01	CNTO_A+	02	CNTO_A-	51	GND	52	PWM2_VP
03	CNTO_B+	04	CNTO_B-	53	PWM2_VN	54	GND
05	CNTO_Z+	06	CNTO_Z-	55	PWM2_WP	56	PWM2_WN
07	CNT1_A+	08	CNT1_A-	57	GND	58	PWMO_CK
09	CNT1_B+	10	CNT1_B-	59	PWMO_CK	60	PWM2_CK
11	CNT1_Z+	12	CNT1_Z-	61	PWM3_CK	62	GND
13	CNT2_A+	14	CNT2_A-	63	N. C	64	N. C
15	CNT2_B+	16	CNT2_B-	65	N. C	66	N. C
17	CNT2_Z+	18	CNT2_Z-	67	N. C	68	N. C
19	CNT3_A+	20	CNT3_A-	69	N. C	70	N. C
21	CNT3_B+	22	CNT3_B-	71	0_D0	72	0_D1
23	CNT3_Z+	24	CNT3_Z-	73	0_D2	74	0_D3
25	CNTO_RESET	26	CNT1_RESET	75	0_D4	76	0_D5
27	CNT2_RESET	28	CNT3_RESET	77	0_D6	78	0_D7
29	GND	30	GND	79	GND	80	GND
31	PWMO_UP	32	PWMO_UN	81	I_D0	82	I_D1
33	GND	34	PWMO_VP	83	I_D2	84	I_D3
35	PWMO_VN	36	GND	85	I_D4	86	I_D5
37	PWMO_WP	38	PWMO_WN	87	I_D6	88	I_D7
39	GND	40	PWM1_UP	89	GND	90	GND
41	PWM1_UN	42	GND	91	N. C	92	N. C
43	PWM1_VP	44	PWM1_VN	93	*1	94	*1
45	GND	46	PWM1_WP	95	*WD_OUT	96	*EXSYSRESET_OUT
47	PWM1_WN	48	GND	97	*1	98	*1
49	PWM2_UP	50	PWM2_UN	99	*EXSTALON	100	*EXSYSRESET_IN

10.1. 標準実装 I/O入出力コネクタ(CN12)のピン配列とピン配置

表 10-1 CN12のピン配列

00 •	· 097531
\bigcirc ·	· \108642

図 10-1 CN12のコネクターを挿入方向からみた図

10.2. CANコネクタ(CN13)のピン配置とピン配置

No	信号名	No	信号名
01	高速用 CAN_HI	02	高速用 CAN_LO
03	GND	04	N. C
05	低速用 CAN_HI	06	低速用 CAN_LO
07	低速用 CAN_BAT	08	低速用 CAN_INH
09	GND		

表 10-2 CN13のピン配置

12345	
6789	

図 10-2 CN13のコネクターを挿入方向からみた図

10.3. RS232Cコネクタ (CN14) のピン配置とピン配置

No	信号名	No	信号名
01	N. C	02	DSR (*1)
03	ΤXD	04	R T S
05	RXD	06	CTS
07	DTR(*1)	08	N. C
09	GND	10	N. C

表 10-3 CN14のピン配置

246810	
13579	

図 10-3 CN14のコネクターを挿入方向からみた図

【注意】 *1のDSRとDTRは本ボード内でショートさせて有ります。

11. 添付品

品名	型式	数量	メーカー
USBケーブル	USB2R01GY	1	アーベル
ケーブル付きコネクタ	8825E-100-175-157S-G0	1	ケル
コネクタ	DE-9SF-N	1	JAE
ジャンクションシェル	DE-C4-J6	1	JAE
ケーブル付コネクタ (コネクタ)	PS-10SEN-D4P1-1C	1	JAE
上記ケーフ・ル	1.5m	1	
ストレインリリーフ	PS-SRN10	1	JAE

表 1 1-1 添付品一覧

【 改 訂 履 歴 】

改訂番号	改訂日付	改訂 内容
初版	2010.05.12	初版
第2版	2011.09.15	オプション 1G メモリ対応

 ・本製品及び本マニュアルの内容は製品の改良のため予告無しに 変更される事がありますのでご了承下さい。
・本製品及び本マニュアルの内容は著作権法により保護されています。 許可なく複製する事はできません。

ACRO741-00 ハードウェア・ユーザーズ・マニュアル

中部電機株式会社

〒440-0004 愛知県豊橋市忠興3丁目2-8 TEL <0532>61-9566 FAX <0532>63-1081 URL : http://www.chubu-el.co.jp E-mail : csg@chubu-el.co.jp

2011.09 第2版発行
@CROシリーズ

ACR0741-00

ソフトウェアユーザーズ・マニュアル

① 中部電機株式会社

1.	ボー	-ドコントロールライブラリ	1
]	. 1.	概要	1
]	. 2.	使用可能アプリケーション	1
]	. 3.	関数一覧	2
	1.3.	1. ライブラリー制御関数	2
	1.3.	2. ボード関連関数	2
	1.3.	3. ボード制御関数	2
	1.3.	4. アップ/ダウンロード関数	2
	1.3.	5. 特殊制御関数	2
	1.3.	6. オフライン関数	2
]	. 4.	関数リファレンス(アルファベット順)	3
	1)	AP74X_CloseDevice(デバイスドライバクローズ)	3
	2)	AP74X_GenInt(ホストからボードへ割込み発生)	4
	3)	AP74X_GetArray (@CROボードからデータ読み込み)	5
	4)	AP74X_GetChar(ボードからデータ読み込み)	6
	5)	AP74X_GetExtSize(実装されているSDSRAMの容量読み込み)	7
	6)	AP74X_GetMem(ボードから1ワードデータ読み込み)	8
	7)	AP74X_GetSymbole(シンボル情報取得)	9
	8)	AP74X_GetVersion(デバイス情報の取得) ※USB接続時のみ有効	10
	9)	AP74X_Load(プログラムロード)	11
	10)	AP74X_OpenDevice(デバイスドライバーオープン)	12
	11)	AP74X_PutArray(ボードヘデータ書き込み)	13
	12)	AP74X_PutChar (ボードヘデータ書き込み)	14
	13)	AP74X_PutMem(ボードへ1ワードデータ書き込み)	15
	14)	AP74X_ResetBd(ボードリセット)	16
	15)	AP74X_Resume(デバイスドライバーの強制解放)	17
	16)	AP74X_Run(プログラム実行)	18
	17)	AP74X_Se1Bd(ボード選択)	19
	18)	AP74X_Valid(ボード実装確認)	20
]	. 5.	エラーコード表	21

2. FF	Τライブラリ	22
2.1.	概要	22
2.2.	使用可能アプリケーション	22
2.3.	フォルダ構成	22
2.4.	FFT計算ライブラリ関数リファレンス(アルファベット順)	23
1)	Lib_fftend (終了処理)	23
2)	Lib_fftinit(初期処理)	23
3)	Lib_fft1(1次元FFT計算)	23
4)	Lib_fft2(2次元FFT計算)	24
5)	Lib_ifft1(1次元IFFT計算)	24
6)	Lib_ifft2(2次元IFFT計算)	24
2.5.	サンプルプログラム説明	25
2.5.1	1. 概要	25
2.5.2	2. 構成構成	25
2.5.3	3. 内容	25
2.6.	サンプルプログラム説明(別途オプションソフトウェア)	26
2.6.1	1. 概要	26
2.6.2	2. 構成構成	26
2.6.3	3. ホスト側サンプル用DLL関数リファレンス(アルファベット順)	26
1)	AP74X_fftend(終了処理)	26
2)	AP74X_fftinit(初期処理)	26
3)	AP74X_fft (1次元FFT)	27
4)	AP74X_ifft(1次元IFFT)	27
5)	AP74X_fft2 (2次元FFT)	28
6)	AP74X_ifft2(2次元IFFT)	28
2.6.4	4. ホスト側サンプルアプリケーション	29

1. ボードコントロールライブラリ

1.1. 概要

ボードコントロールライブラリは、ACRO741-00に標準で添付されているソフトウェアで す。このソフトウェアは、ACRO741-00ボードを、ユーザーアプリケーションから操作す るための橋渡しを行うソフトウェアで、ACRO741-00にユーザープログラムをダウンロー ドしたり、メモリ操作を行うために利用します。

1.2. 使用可能アプリケーション

このボードコントロールライブラリは、Microsoft 社製 Visual Studio V6.0/.NET/2005 VC++/VB に て使用できます。

1.3. 関数一覧

1.3.1. ライブラリー制御関数

AP74X_OpenDevice (デバイスドライバーオープン) ・・・・・12
AP74X_CloseDevice (デバイスドライバクローズ) ······3
AP74X_Resume (デバイスドライバーの強制解放) ・・・・・・17

1.3.2. ボード関連関数

AP74X_Se1Bd	(ボード選択)・・・・・19)
AP74X_Valid	(ボード実装確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20)
AP74X_GetExt	Size(実装されているSDSRAMの容量読み込み)・・・・・・7	'

1.3.3. ボード制御関数

AP74X_Run(プログラム実行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
AP74X_ResetBd (ボードリセット)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6

1.3.4. アップ/ダウンロード関数

AP74X_GetMem (ボードから1ワードデータ読み込み)・・・・・・8
AP74X_GetArray (@CROボードからデータ読み込み) ·····5
AP74X_PutMem (ボードへ1ワードデータ書き込み) ・・・・・ 15
AP74X_PutArray (ボードヘデータ書き込み) · · · · · · · 13
AP74X_GetChar (ボードからデータ読み込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
AP74X_PutChar (ボードヘデータ書き込み) ·····14
AP74X_Load (プログラムロード)

1.3.5. 特殊制御関数

AP74X_GenInt (ホストからボードへ割込み	発生)・・・・・4
AP74X_GetVersion (デバイス情報の取得)	※USB接続時のみ有効・・・・・・10

1.3.6. オフライン関数

AP74X_GetSymbole (シンボル情報取得)・	
------------------------------	--

1.4. 関数リファレンス (アルファベット順)

この関数リファレンスは、Microsoft 社製 VisualStudio VC++/VB での使用方法について説明して います。VB については、Microsoft 社製 VisualStudio のバージョンによりデータ型の長さがことな りますので、注意してください。

VC++の場合、関数名称の先頭に'_'が有る関数は現在のボード(AP74X_SelBd で選択したボード) を対象に実行される関数です。

VB の場合、関数名称の先頭に 'S' が有る関数は現在のボード (AP74X_Se1Bd で選択したボード) を対象に実行される関数です。

1) AP74X_CloseDevice (デバイスドライバクローズ)

【機能】デバイスドライバ等を解放します。ユーザープログラム終了直前にこの関数を実行して ください。この関数を実行しないで終了した場合、次回デバイスオープン (AP74X_OpenDevice)が実行できません。 もし、未実行でプログラムを終了した場合は、「リジューム」(AP74X_Resume)でデバイス を開放してください。

【引数】なし

【書式】	VC	:void	AP74X_CloseDevice(void)
	VB(Ver6.0)	: Sub	AP74X_CloseDevice()
	VB(.NET 以降)	: Sub	AP74X_CloseDevice()

【戻値】なし

【参考】AP74X_OpenDevice

2) AP74X_GenInt (ホストからボードへ割込み発生)

- 【機能】ホストからボードへ割込みを発生させます。 ホストからボードへの同期に利用できます。 この割り込みは、ハードウェアによる割り込みです。
- 【引数】 bdno ボード番号

【書式】VC	:	int	AP74X_GenInt(int bdno)
V B (Ver6. 0)	:	Function	AP74X_GenInt(ByVal bdno As Long) As Long
VB(.NET 以降)	:	Function	AP74X_GenInt(ByVal bdno As Integer) As Integer

 【戻値】0
 正常終了

 0以外
 異常終了

3) AP74X_GetArray (@CROボードからデータ読み込み)

【機能】 ホストはボードからデータを読み込みます。データ長は任意のサイズで、単位は ワード(4バイト)で指定します。

【引数】	bdno	ボード番号
	src	転送元(ボード)アドレス
	len	読み込みワード数
	dest	受信(ホスト)アドレス

【書式】 VC:

int AP74X_GetArray(int bdno, int src, int len, void *dest)
int _AP74X_GetArray(uint src, int len, void *dest)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_GetArray(ByVal bdno As Long, ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Any) As Long Function SAP74X_GetArray(ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Any) As Long

VB(.NET 以降):

Function AP74X_GetArray(ByVal bdno As Integer, ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Integer) As Integer Function SAP74X_GetArray(ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Integer) As Integer

【戻値】 0 正常終了

- -1 パラメータエラー
- -2 読み込みエラー
- その他 別紙エラーコード表参照 (P.21)

【参考】AP74X_PutArray, AP74X_GetMem

VC	int buffer[0x100];
	if(AP74X_GetArray(0, 0x1000, 0x100, buffer){
	printf("データ取得エラー¥n");
	}
VB(Ver6.0)	Dim buffer(&H100) As Long
	If AP74X_GetArray(0, &H1000, &H100, buffer) Then
	Print "データ取得エラー"
	End If

4) AP74X_GetChar (ボードからデータ読み込み)

【機能】ホストはボードから Char データを読み込みます。データ長は任意のサイズで、単位は バイトで指定します。

【引数】	bdno	ボード番号
	src	転送元(ボード)アドレス
	len	読み込みバイト数
	dest	受信(ホスト)アドレス

【書式】 VC:

int AP74X_GetChar(int bdno, uint src, int len, char *dest)
int _AP74X_GetChar(uint src, int len, char *dest)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_GetChar(ByVal bdno As Long, ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Byte) As Long

Function SAP74X_GetChar(ByVal src As Long,

ByVal len As Long, ByRef dest As Byte) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_GetChar(ByVal bdno As Integer, ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Byte) As Integer Function SAP74X_GetChar(ByVal src As Integer,

ByVal len As Integer, ByRef dest As Byte) As Integer

【戻値】 0 正常終了

-1 パラメータエラー
-2 読み込みエラー
その他 別紙エラーコード表参照 (P.21)

【参考】AP74X_PutChar, AP74X_GetMem

【使用例】

VC char buffer[0x100+1]; if(AP74X_GetChar(0, 0x1000, 0x100, buffer){ printf("データ取得エラー¥n"); } VB(Ver6.0) Dim buffer(&H100) As Byte If AP74X_GetChar(0, &H1000, &H100, buffer(0)) Then Print "データ取得エラー" End If

5) AP74X_GetExtSize (実装されているSDSRAMの容量読み込み)

- 【機能】ボードに実装されているSDSRAMの容量(サイズ)を読み込みます。この関数は AP74X_OpenDevice()関数を実行した後に有効となります。
- 【引数】 bdno ボード番号 size サイズ

【書式】 VC:

int AP74X_GetExtSize(int bdno, uint *size)
int _AP74X_GetExtSize(uint *size)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_GetExtSize(ByVal bdno as Long, ByRef size as Long) As Long
Function SAP74X_GetExtSize(ByRef size as Long) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_GetExtSize(ByVal bdno as Integer, ByRef size as Integer) As Integer
Function SAP74X_GetExtSize(ByRef size as Integer) As Integer

【戻値】 0 正常終了 -1 パラメータエラー

VC	unsigned int size;
	if(AP74X_GetExtSize(0, &size){
	printf("サイズ取得エラー¥n");
	}
VВ	(Ver6.0) Dim size As Long
	If AP74X_GetExtSize(0, size) Then
	Print "サイズ取得エラー"
	End If

6) AP74X_GetMem (ボードから1ワードデータ読み込み)

【機能】ホストはボードから1ワード(4バイト)データを読み込みます。

【引数】	bdno	ボード番号
	src	転送元(ボード)アドレス
	dest	受信(ホスト)アドレス

【書式】 V C:

int AP74X_GetMem(int bdno, uint src, void *dest)
int _AP74X_GetMem(uint src, void *dest)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_GetMem(ByVal bdno as Long, ByVal src as Long, ByRef dest as Any) As Long Function SAP74X_GetMem(ByVal src as Long, ByRef dest as Any) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_GetMem(ByVal bdno as Integer, ByVal src as Integer, ByRef dest as Any) As Integer

Function SAP74X_GetMem(ByVal src as Integer, ByRef dest as Any) As Integer

【戻値】0 正常終了

-1 パラメータエラー その他 別紙エラーコード表参照 (P.21)

【参考】AP74X_PutMem, AP74X_GetArray

VC	float buffer;
	if(AP74X_GetMem(0, 0x1000, &buffer){
	printf("データ取得エラー¥n");
	}
VB(Ver6.0)	Dim buffer As Long
	If AP74X_GetMem(0, &H1000, buffer) Then
	Print "データ取得エラー"
	End If

7) AP74X_GetSymbole (シンボル情報取得)

【機能】 プログラム実行ファイル(ELFファイル)より、シンボルアドレス情報を取得します。

【引数】	fname	ファイル名
	sname	シンボル名
	address	アドレス

【書式】VC:

int AP74X_GetSymbole(const char *fname, const char *sname,uint*address)

VB(Ver6.0):

Sub AP74X_GetSymbole(ByReffname As String, ByRef sname As String, ByRef address As Long) As Long

VB(.NET以降):

Sub AP74X_GetSymbole(ByRef fname As String, ByRef sname As String, ByRef address As Integer) As Integer

- 【戻値】 0 正常終了
 - -1 パラメータエラー
 - -2 ファイル異常

【備考】

プログラムRUN前にホストより、@CROプログラムのグローバル変数へ値を設定して使 用する場合は、グローバル変数を定義する際、ゼロ以外の値で初期値セットをしてください。 (変数が data セクションに定義されるように)初期値セットなし、又はゼロで初期値セットを する(変数が bss セクションに定義される)とプログラムRUN時にゼロセットされます。

8) AP74X_GetVersion(デバイス情報の取得) ※USB 接続時のみ有効

【機能】USBデバイスの情報を取得します。

【引数】	bdno	ボード番号
	ver	バージョン番号

【書式】VC:

int AP74X_GetVersion(int bdno, uint *ver)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_GetVersion(ByVal bdno As Long, ByRef *ver As Long) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_GetVersion(ByVal bdno As Integer, ByRef *ver As Integer) As Integer

【戻値】 0 正常終了

-1 パラメータエラー

-2 該当ボードが見つかりません

```
VC uint *verno;

int ret;

ret = AP74X_GetVersion(0, &verno);

switch(ret) {

    case -1: printf("パラメータエラー¥n")

    break;

    case -1: printf("該当ボードなし¥n")

    break;

}
```

```
VB(Ver6.0) Dim verno As Long
Dim ret As Long
ret = AP74X_GetVersion(0, verno)
Select Case ret
Case -1:Print "パラメータエラー"
Case -2:Print "該当ボードなし"
End Select
```

9) AP74X_Load (プログラムロード)

- 【機能】プログラムファイルをボードへダウンロードします。ロード可能なファイルはリンカーが 出力した実行形式モジュールです。
- 【引数】bdno ボード番号 filename ファイル名

【書式】VC:

int AP74X_Load(int bdno, const char *filename)
int _AP74X_Load(const char *filename)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_Load(ByVal bdno As Long, ByVal filename as String) As Long
Function SA74X_Load(ByVal filename as String) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_Load(ByVal bdno As Long, ByVal filename as String) As Integer Function SA74X_Load(ByVal filename as String) As Integer

- 【戻値】 0 正常終了
 - -1 パラメータエラー
 - -2 ファイルが見つからない
 - -3 ファイル異常
 - -4 ダウンロード異常

VC	if(AP74X_Load(0, "UserPg.elf")){
	printf("ロードエラー¥n");
	}
VB(Ver6.0)	If AP74X_Load(0, "UserPg.elf") Then
	Print "ロードエラー"
	End If

10) AP74X_OpenDevice (デバイスドライバーオープン)

【機能】デバイスドライバのオープンとライブラリの初期化を行います。ライブラリの機能を使用 するに先立って、この関数を必ず実行してください。

【引数】なし

- 【書式】VC : int AP74X_OpenDevice(void) VB(Ver6.0) : Function AP74X_OpenDevice() As Long VB(.NET以降) : Function AP74X_OpenDevice() As Integer
- 【戻値】 0 正常終了
 - -1 デバイスドライバがオープンできません
 -2 すでにデバイスがオープンされています

 (前回 AP74X_CloseDevice を実行せずに終了した。「リジューム」を実行して下さい)
 -3 ボードが1枚も見つかりません

【参考】AP74X_CloseDevice, AP74X_Resume

11) AP74X_PutArray (ボードヘデータ書き込み)

【機能】ホストからボードへデータを書き込みます。データ長は任意サイズで、ワード(4バイト) 単位です。

【引数】bdno	ボード番号
src	転送先(ボード)アドレス
len	書き込みワード数
dest	転送元(ホスト)アドレス
chk	ベリファイ有無(0:無 1:有)

【書式】 VC:

int AP74X_PutArray(int bdno, uint src, int len, void *dest, int chk)
int _AP74X_PutArray(uint src, int len, void *dest, int chk)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_PutArray(ByVal bdno As Long, ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Any, ByVal chk As Long) As Long Function SAP74X_PutArray(ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Any, ByVal chk As Long) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_PutArray(ByVal bdno As Integer, ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Any, ByVal chk As Integer) As Integer Function SAP74X_PutArray(ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Any,

ByVal chk As Integer) As Integer

【戻値】0 正常終了

-1パラメータエラー-2書き込みエラーその他別紙エラーコード表参照 (P.21)

【参考】AP74X_PutMem, AP74X_GetArray

- VC int buffer[0x100]; if(AP74X_PutArray(0, 0x100, 0x100, buffer){ printf("データ転送エラー¥n");
- VB(Ver6.0) Dim buffer(&H100) As Long If AP74X_PutArray(0, &H1000, &H100, buffer) Then Print "データ転送エラー" End If

12) AP74X_PutChar (ボードヘデータ書き込み)

【機能】ホストからボードへデータを書き込みます。データ長は任意サイズで、バイト単位です。

【引数】bdno

bdno	ボード番号
src	転送先(ボード)アドレス
len	書き込みバイト数
dest	転送元(ホスト)アドレス
chk	ベリファイ有無(0:無 1:有)

【書式】 VC:

int AP74X_PutChar(int bdno, uint src, int len, char *dest, int chk)
int _AP74X_PutChar(uint src, int len, char *dest, int chk)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_PutChar(ByValbdno As Long, ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Byte, ByValchk As Long) As Long

Function SAP74X_PutChar(ByVal src As Long, ByVal len As Long, ByRef dest As Byte,

ByVal chk As Long) As Long

VB(.NET以降):

Function AP74X_PutChar(ByVal bdno As Integer, ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Byte, ByVal chk As Integer) As Integer Function SAP74X_PutChar(ByVal src As Integer, ByVal len As Integer, ByRef dest As Byte,

ByVal chk As Integer) As Integer

【戻値】0 正常終了

-1 パラメータエラー
-2 書き込みエラー
その他 別紙エラーコード表参照 (P.21)

【注意】

実際に PowerPC への書込みは、アドレスアライメント4バイトで、4バイト単位でおこないます。

【参考】AP74X_GetChar, AP74X_PutMem

【使用例】

VC char buffer[0x100+1]; if(AP74X_PutChar(0, 0x100, 0x100, buffer){ printf("データ転送エラー¥n"); } VB(Ver6.0) Dim buffer(&H100)) As Byte If AP74X_PutChar(0, &H1000, &H100, buffer(0)) Then Print "データ転送エラー" End If

13) AP74X_PutMem (ボードへ1ワードデータ書き込み)

【機能】ホストからボードへ1ワード(4バイト)データを書き込みます。

【引数】bdno

bdno	ボード番号
src	転送先(ボード)アドレス
dest	転送元(ホスト)アドレス
chk	ベリファイ有無(0:無 1:有)

【書式】 V C:

int AP74X_PutMem(int bdno, uint src, void *dest, int chk)
int _AP74X_PutMem(uint src, void *dest, int chk)

VB(Ver6.0):

Function AP74X_PutChar(ByValbdno As Long, ByVal src As Long, ByRef dest As Any, ByVal chk As Long) As Long Function SAP74X_PutChar(ByVal src As Long, ByRef dest As Any, ByVal chk As Long) As Long

VB(.NET 以降):

Function AP74X_PutChar(ByValbdno As Integer, ByVal src As Integer, ByRef dest As Any, ByVal chk As Integer) As Integer Function SAP74X_PutChar(ByVal src As Integer, ByRef dest As Any, ByVal chk As Integer) As Integer

【戻値】 0 正常終了

-1 パラメータエラー
-2 書き込みエラー
その他 別紙エラーコード表参照 (P.21)

【参考】AP74X_GetMem, AP74X_PutArray

【使用例】

VC int buffer; if(AP74X_PutMem(0, 0x1000, &buffer){ printf("データ転送エラー¥n"); } VB(Ver6.0) Dim buffer As Long If AP74X_PutArray(0, &H1000, buffer) Then Print "データ転送エラー" End If

14) AP74X_ResetBd (ボードリセット)

【機能】ボードを初期化します。通常は、AP74X_OpenDevice 関数にて行っています。

【引数】bdno ボード番号

【書式】	VC	:	int	AP74	74X_ResetBd(int bdno)
			int _AP74X_ResetBd(void)		P74X_ResetBd(void)
	VB(Ver6.0)	:	Functio	n	AP74X_ResetBd(ByVal bdno As Long) As Long
			Functio	n	SAP74X_ResetBd() As Long
	VB(.NET 以降)	:	Functio	n	AP74X_ResetBd(ByVal bdno As Integer) As Integer
			Functio	n	SAP74X_ResetBd() As Integer

【戻値】 0 正常終了 -1 パラメータエラー 上記以外 その他エラー 15) AP74X_Resume (デバイスドライバーの強制解放)

【機能】ユーザープログラムの異常終了などで、ロックされてしまったデバイスドライバーを強制的 に開放します。

```
【引数】なし
```

【書式】	V C V B (Ver6.0) V B (.NET 以降	: int AP74X_Resume(void) : Function AP74X_Resume() As Long 2) : Function AP74X_Resume() As Integer
【戻値】	0 正常終−1 異常終	了 了
【使用例		
	VC	if(AP74X_Resume()){;
		<pre>printf("デバイスの強制開放エラー¥n"); }</pre>
	VB(Ver6.0)	If AP74X_Resume Then
		Print "デバイスの強制開放エラー"
		End If

16) AP74X_Run (プログラム実行)

【機能】指定ボードを実行状態にします。

【引数】bdno ボード番号

- 【書式】VC : int AP74X_Run(int bdno) VB(Ver6.0) : Function AP74X_Run(ByVal bdno As Long) As Long VB(.NET以降) : Function AP74X_Run(ByVal bdno As Integer) As Integer
- 【戻値】 0 正常終了 -1 パラメータエラー

17) AP74X_Se1Bd (ボード選択)

【機能】指定ボードを選択状態にします。

【引数】bdno ボード番号

【書式】VC : int AP74X_SelBd(int bdno) VB(Ver6.0) : Function AP74X_SelBd(ByVal bdno As Long) As Long

VB(.NET以降): Function AP74X_SelBd(ByVal bdno As Integer) As Integer

- 【戻値】 0 正常終了
 - -1 パラメータエラー
 - -2 選択状態にできませんでした 指定したボードが実装されていません

18) AP74X_Valid (ボード実装確認)

【機能】指定されたボードが実装されているかどうか確認します。ボード実装の可否は AP74X_OpenDevice デバイスオープン時に確認をした情報で行います。

【引数】bdno ボード番号

【書式】VC : int AP74X_Valid(int bdno) VB(Ver6.0) : Function AP74X_Valid(ByVal bdno As Long) As Long VB(.NET以降) : Function AP74X_Valid(ByVal bdno As Integer) As Integer

【戻値】0 ボードは実装されていません
 1 ボードは実装されています
 -1 パラメータエラー

【参考】AP74X_OpenDevice

If(AP74X_Valid(0){		
printf("ボードは実装されています¥n");		
}		
If AP74X_Valid(0) Then		
Print "ボードは実装されています"		
End If		

1.5. エラーコード表

エラーコート゛	対象関数	内容
-10	共通	USB 通信タイムアウト
-11	共通	データベリファイエラー
-12	共通	USB 通信エラー

2. FFTライブラリ

2.1. 概要

FFTライブラリは、ACRO741-00にてFFT計算を実行するターゲット側のライブラリ です。ホスト(PC)からターゲット側の計算ライブラリを操作するライブラリは、別途オプショ ンソフトウェアとなります。

2.2. 使用可能アプリケーション

ライブラリは FreeScale 社製 CodeWarrior V8.5 にて作成しています。 このライブラリを使用して、ホスト (PC) 側よりデータを受け渡す、Microsoft 社製 Visual Studio 2005 VC++にて作成してる、別途オプションソフトウェアもあります。詳細につきましては、お問い 合わせください。

2.3. フォルダ構成

インストール時指定フォルダ



2.4. FFT 計算ライブラリ関数リファレンス(アルファベット順)

この関数は、@CROボードにてFFTを計算するライブラリ関数です。

1) Lib_fftend (終了処理)

【機能】FFTライブラリの終了処理として、Lib_fftinit()にて確保した領域の解放等を行います。

【引数】なし

【書式】void Lib_fftend(void)

【戻値】なし

【参考】Lib_fftinit

2) Lib_fftinit (初期処理)

【機能】FFTライブラリの初期処理として、計算領域の確保等を行います。この関数を実行したら 必ず終了前にLib_fftend()にて終了処理を実行してください。

【引数】rdata	実数部データの先頭アドレス
idata	虚数部データの先頭アドレス
n	FFT点数(2の累乗であること)
dim	FFTの次元(1又は2)

【書式】int Lib_fftinit(float **rdata, float **idata, int n, int dim)

【戻値】0 正常終了

- -1 引数エラー
- -2 領域確保エラー

【参考】Lib_fftend

3) Lib_fft1(1次元FFT 計算)

【機能】Lib_fftinit()にて設定した内容で、1次元のFFT計算を実行します。データは Lib_fftinit()で確保した実数部・虚数部のデータアドレスにて計算し、結果は同じアドレス に返されます。

【引数】なし

【書式】void Lib_fft1(void)

【戻値】なし

【参考】Lib_ifft1

4) Lib_fft2(2次元FFT計算)

【機能】Lib_fftinit()にて設定した内容で、2次元のFFT計算を実行します。データは Lib_fftinit()で確保した実数部・虚数部のデータアドレスにて計算し、結果は同じアドレス に返されます。

【引数】なし

- 【書式】void Lib_fft2(void)
- 【戻値】なし
- 【参考】Lib_iff2

5) Lib_ifft1 (1 次元 IFFT 計算)

- 【機能】Lib_fftinit()にて設定した内容で、1次元のIFFT計算を実行します。データは Lib_fftinit()で指定した実数部・虚数部のデータを下に計算し、結果は同じアドレスに返さ れますので、計算前のデータは関数実行後破棄されます。
- 【引数】なし
- 【書式】void Lib_ifft1(void)
- 【戻値】なし
- 【参考】Lib_fft1

6) Lib_ifft2(2次元 IFFT 計算)

- 【機能】Lib_fftinit()にて設定した内容で、2次元のIFFT計算を実行します。データは Lib_fftinit()で指定した実数部・虚数部のデータを下に計算し、結果は同じアドレスに返さ れますので、計算前のデータは関数実行後破棄されます。
- 【引数】なし
- 【書式】 void Lib_ifft2(void)
- 【戻値】なし
- 【参考】Lib_fft2

2.5. サンプルプログラム説明

2.5.1. 概要

このサンプルプログラムは、FFT計算ライブラリをターゲット(@CRO)にて実行するための サンプルソフトウェアです。

2.5.2. 構成

FreeScale 社製 CodeWarrior V8.5 にて作成しています@CRO側サンプルアプリケーションから構成されています。

2.5.3. 内容

このサンプルは、CodeWarrior にて JTAG を使用した場合のサンプルプログラムです。 FFTSample.mcp がプロジェクトファイルになります。JTAG, イニシャルファイル設定を行ってから 実行してください。

変数:hz で指定した周波数のサイン波データをFFT/IFFT処理するサンプルプログラムです。 結果は、*ar,*ai へ配列データとして格納されます。また、FFT点数は、変数:n で指定してくだ さい。

2.6. サンプルプログラム説明(別途オプションソフトウェア)

2.6.1. 概要

このサンプルプログラムは、FFT計算ライブラリをホスト(PC)から実行するためのサンプル ソフトウェアです。

2.6.2. 構成

Microsoft 社製 Visual Studio 2005 VC++にて作成していますホスト側サンプルアプリケーション とDLL、FreeScale 社製 CodeWarrior V8.5 にて作成しています@CRO側サンプルアプリケーションから構成されています。

2.6.3. ホスト側サンプル用DLL関数リファレンス(アルファベット順)

この関数は、FFTライブラリサンプルソフトウェアのホスト側サンプルを支援するためのDLL 関数です。

1) AP74X_fftend (終了処理)

- 【機能】FFTライブラリの終了処理、Lib_fftend()を@CRO側サンプルアプリケーションを使用 して実行します。
- 【引数】なし
- 【書式】void AP74X_fftend(void)
- 【戻値】なし
- 【参考】AP74X_fftinit

2) AP74X_fftinit (初期処理)

- 【機能】FFTライブラリの初期処理、Lib_fftinit()を@CRO側サンプルアプリケーションを使用 して実行します。
- 【引数】n FFT点数(2の累乗にて指定)

dim FFT次元 (1又は2)

- fname @CRO側サンプルアプリケーション実行ファイル名(フルパスにて指定)
- 【書式】int AP74X_fftinit(int n, int dim, char *fname)
- 【戻値】0 正常終了
 - 1 デバイスドライバ初期化エラー
 - 2 @CRO側サンプルアプリケーション実行エラー
 - -1 引数エラー
 - -2 領域確保エラー

【参考】AP74X_fftend

3) AP74X_fft(1次元FFT)

- 【機能】FFTライブラリの1次元FFT計算、Lib_fft1()を@CRO側サンプルアプリケーション を使用して実行します。
- 【引数】in計算データ先頭アドレスrdataFFT計算後の実数部データ先頭アドレスidataFFT計算後の虚数部データ先頭アドレス
- 【書式】int AP74X_fft(float *in, float *rdata, float *idata)
- 【戻値】0 正常終了
- 【参考】AP74X_ifft

4) AP74X_ifft (1次元IFFT)

- 【機能】FFTライブラリの1次元IFFT計算、Lib_ifft1()を@CRO側サンプルアプリケーションを使用して実行します。
- 【引数】in_rl FFT計算結果の実数部データ先頭アドレス
 - in_im FFT計算結果の虚数部データ先頭アドレス
 - rdata IFFT計算後の実数部データ先頭アドレス
 - idata
 IFFT計算後の虚数部データ先頭アドレス
- 【書式】int AP74X_ifft(float *in_rl, float in_im, float *rdata, float *idata)
- 【戻値】0 正常終了
- 【参考】AP74X_fft

5) AP74X_fft2(2次元FFT)

【機能】FFTライブラリの2次元FFT計算、Lib_fft2()を@CRO側サンプルアプリケーション を使用して実行します。

【引数】in計算データ先頭アドレスrdataFFT計算後の実数部データ先頭アドレスidataFFT計算後の虚数部データ先頭アドレス

【書式】int AP74X_fft2(short *in, float *rdata, float *idata)

【戻値】0 正常終了

【参考】AP74X_ifft2

6) AP74X_ifft2(2次元 I F F T)

- 【機能】FFTライブラリの2次元IFFT計算、Lib_ifft2()を@CRO側サンプルアプリケーションを使用して実行します。
- 【引数】in_rl FFT計算結果の実数部データ先頭アドレス
 - in_im FFT計算結果の虚数部データ先頭アドレス
 - rdata
 IFFT計算後の実数部データ先頭アドレス
 - idata
 IFFT計算後の虚数部データ先頭アドレス
- 【書式】int AP74X_ifft2(float *in_rl, float in_im, float *rdata, float *idata)

【戻値】0 正常終了

【参考】AP74X_fft2

2.6.4. ホスト側サンプルアプリケーション

このアプリケーションは、Microsoft 社製 VisualStudio2005 VB にて作成されています。@CRO側のサンプルアプリケーションと下記の領域をハンドリング領域として予め予約設定して実行されます。このアドレスは任意に設定できますので、仕様にあわせて変更できます。 内容についてはアプリケーションプログラムを参照してください。

ハンドリング予約領域)

トップアドレス	0x91000000	
データ構造		
int	STB;	ストローブ
int	ACK;	アクノリッジ
int	FLG;	フラグ
int	DAT;	データ
float	*ar;	実数部データ先頭アドレス
float	*ai;	虚数部データ先頭アドレス
int	n;	FFT点数
int	dim;	FFT次元
int	ret;	戻り値

【 改 訂 履 歴 】

改訂番号	改訂日付	改訂 内容
初版	2010.03.05	初版

 ・本製品及び本マニュアルの内容は製品の改良のため予告無しに 変更される事がありますのでご了承下さい。
 ・本製品及び本マニュアルの内容は著作権法により保護されています。 許可なく複製する事はできません。

ACRO741-00 ソフトウェア・ユーザーズ・マニュアル

中部電機株式会社

〒440-0004 愛知県豊橋市忠興3丁目2-8 TEL <0532>61-9566 FAX <0532>63-1081 URL : http://www.chubu-el.co.jp E-mail : csg@chubu-el.co.jp

2010. 3 第1版発行